Pioneer sound.vision.soul

DVD 5.1ch サラウンドシステム

HTZ-363DV











DVDビデオのリージョン番号

DVDプレーヤーとDVDビデオディスクには発売地域ごとにリージョンNo.(地域番号)が設けられています。海外で購入したDVDビデオディスクは、リージョンNo.の違いにより再生できない場合があります。本機のリージョンNo.は「2」です。

再生できるDVDビデオディスクのリージョン表示の例:







など

DVDレコーダーをお持ちのお客様へ



※DVDレコーダーのビデオモードで記録したDVD-R/-RWディスクを本機で再生するときは、ファイナライズ(録画終了処理)してください。

インターネットによるお客様登録のお願い

http://pioneer.jp/support/

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。 弊社では、お買い上げいただいたお客様に「お客様登録」をお願いしています。 上記アドレスからご登録いただくと、ご使用の製品についての重要なお知らせな どをお届けいたします。なお、上記アドレスは、困ったときのよくある質問や各種 お問い合わせ先の案内、カタログや取扱説明書の閲覧など、お客様のお役に立 てるサービスの提供を目的としたページです。



安全上のご注意

- ●安全にお使いいただくために、必ずお守りください。
- ●ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

この取扱説明書および製品への表示は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

内容をよく理解してから本文をお読みください。



警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される 内容を示しています。



注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、 人が損害を負う可能性が想定される内容および 物的損害のみの発生が想定される内容を示して います。

絵表示の例



図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。



○ 記号は禁止(やってはいけないこと)を示しています。

図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



記号は行動を強制したり指示する内容を示しています。

図の中に具体的な指示内容(左図の場合 は電源プラグをコンセントから抜け)が 描かれています。

♠ 警告

異常時の処置



● 万一煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状態のまま使用すると火災・感電の原因となります。すぐに機器本体の電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。煙が出なくなるのを確認して販売店に修修理をご依頼ください。お客様による修理は危険ですから絶対おやめください。



● 万一内部に水や異物等が入った場合は、まず機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



万一本機を落としたり、カバーを破損した場合は、機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

設置



電源プラグの刃および刃の付近にほこりや金属物が付着している場合は、電源プラグを抜いてから乾いた布で取り除いてください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



● 電源コードの上に重い物をのせたり、コードが本機の下敷きにならないようにしてください。また、電源コードが引っ張られないようにしてください。コードが傷ついて、火災・感電の原因となります。コードの上を敷物などで覆うことにより、それに気付かず、重い物をのせてしまうことがあります。



- 放熱をよくするため他の機器、壁等から間隔をとり、またラックに入れる時はすき間をあけてください。また、次のような使い方で通風孔をふさがないでください。内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。
- →あおむけや横倒し、逆さまにする。
- →押し入れなど、風通しの悪い狭いとこ ろに押し込む。
- →じゅうたんやふとんの上に置く。
- →テーブルクロスなどをかける。



着脱式の電源コード(インレットタイプ) が付属している場合のご注意:

付属の電源コードはこの機器のみで使用することを目的とした専用部品です。他の電気製品ではご使用になれません。他の電気製品で使用した場合、発熱により火災・感電の原因となることがあります。また電源コードを使用したいでください。他の電源コードを使用した場合、この機器の本来の性能が出ないことや、電流容量不足による発熱から火災・感電の原因となることがあります。

使用環境



この機器に水が入ったり、ぬらさないようにご注意ください。火災・感電の原因となります。雨天、降雪中、海岸、水辺での使用は特にご注意ください。



風呂場、シャワー室等では使用しないでください。火災・感電の原因となります。



 表示された電源電圧(交流100ボルト 50 Hz/60 Hz)以外の電圧で使用しないでください。火災・感電の原因となります。



 この機器を使用できるのは日本国内 のみです。船舶などの直流(DC)電源に は接続しないでください。火災の原因 となります。

使用方法



 本機の上に花びん、植木鉢、コップ、 化粧品、薬品や水などの入った容器または小さな金属物をおかないでください。こぼれたり、中に入った場合、火災・感電の原因となります。



ぬれた手で(電源)プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となることがあります。



本機の通風孔などから、内部に金属類や燃えやすいものなどを差し込んだり、落とし込んだりしないでください。火災・感電の原因となります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。



 本機のカバーを外したり、改造したり しないでください。内部には電圧の高 い部分があり、火災・感電の原因とな ります。内部の点検・整備・修理は販 売店にご依頼ください。



電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしないでください。コードが破損して火災・感電の原因となります。コードが傷んだら(芯線の露出、断線など)、販売店に交換をご依頼ください。



雷が鳴り出したらアンテナ線や電源プラグには触れないでください。感電の原因となります。

⚠ 注意

設置



 ● 電源プラグは、コンセントに根元まで 確実に差し込んでください。差し込み が不完全ですと発熱したり、ほこりが 付着して火災の原因となることがあり ます。また、電源プラグの刃に触れる と感電することがあります。



電源プラグは、根元まで差し込んでもゆるみがあるコンセントに接続しないでください。発熱して火災の原因となることがあります。販売店や電気工事店にコンセントの交換を依頼してください。



 ぐらついた台の上や傾いたところなど 不安定な場所に置かないでください。
 落ちたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。



本機を調理台や加湿器のそばなど油煙、湿気あるいはほこりの多い場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。



テレビ、オーディオ機器、スピーカー等に機器を接続する場合は、それぞれの機器の取扱説明書をよく読み、電源を切り、説明に従って接続してください。また、接続は指定のコードを使用してください。

異常時の処置



 本機の上にテレビを置かないでください。放熱や通風が妨げられて、火災や 故障の原因となることがあります。 (取扱説明書でテレビの設置を認めている機器は除きます。)



 電源プラグを抜く時は、電源コードを 引っ張らないでください。コードが傷 つき火災・感電の原因となることがあ ります。必ずプラグを持って抜いてく ださい。



電源コードを熱器具に近づけないでください。コードの被ふくが溶けて、火災・感電の原因となることがあります。



移動させる場合は、電源スイッチを切り必ず電源プラグをコンセントから抜き、外部の接続コードを外してから、行ってください。コードが傷つき火災・感電の原因となることがあります。



 本機の上にテレビやオーディオ機器を 載せたまま移動しないでください。倒 れたり、落下してけがの原因となることがあります。重い場合は、持ち運び は2人以上で行ってください。



 窓を閉め切った自動車の中や直射日光 が当たる場所など異常に温度が高くなる場所に放置しないでください。火災 の原因となることがあります。

使用方法



● ディスクを使用する機器の場合、ひび割れ、変形、または接着剤などで補修したディスクは使用しないでください。ディスクは機器内で高速回転しますので、飛び散ってけがの原因となることがあります。



 レーザーを使用している機器では、 レーザー光源をのぞきこまないでください。レーザー光が目に当たると視力 障害を起こすことがあります。



長時間音が歪んだ状態で使わないでください。スピーカーが発熱し、火災の原因となることがあります。



本機に乗ったり、ぶら下がったりしないでください。特にお子様はご注意ください。倒れたり、こわれたりしてけがの原因になることがあります。



お子様がカセットテープ、ディスク挿入 口に、手を入れないようにご注意ください。けがの原因になることがあります。



ヘッドホンをご使用になる時は、音量を上げすぎないようにご注意ください。耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。



旅行などで長期間で使用にならない時は、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

電池



指定以外の電池は使用しないでください。また、新しい電池と古い電池を混ぜて使用しないでください。電池の破裂、液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。



■電池を機器内に挿入する場合、極性表示(プラス(+)マイナス(一)の向き)に注意し、表示どおりに入れてください。間違えると電池の破裂、液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。



● 長時間使用しない時は、電池を取り出しておいてください。電池から液がもれて火災、けが、周囲を汚損する原因となることがあります。もし液がもれた場合は、電池ケースについた液をよく拭き取ってから新しい電池を入れてください。また万一、もれた液が身体についた時は、水でよく洗い流してください。



電池は加熱したり分解したり、火や水の中にいれないでください。電池の破裂、液もれにより、火災、けがの原因となることがあります。

保守・点検



● 5年に一度くらいは内部の掃除を販売 店などにご相談ください。内部にほこ りがたまったまま、長い間掃除をしな いと火災や故障の原因となることがあ ります。計に湿気の多くなる梅雨期の 前に行うとより効果的です。なお掃除 費用については販売店などにご相談く ださい。



 お手入れの際は安全のために電源プラ グをコンセントから抜いて行ってくだ さい。 電源の供給を完全に停止するためには、電源 プラグ(遮断装置)を抜く必要があります。万 一の事故に備え、本機を電源コンセントの近 くに設置し、電源プラグ(遮断装置)に容易 に手が届くように設置してください。





● 機器本体のSTANDBY/ONボタンで電源を 切っても、電源の供給は停止しません。電源 の供給を完全に停止するためには、電源プラ グ(遮断装置)を抜く必要があります。旅行 などで長期間、この製品をご使用にならない ときには安全のため必ず電源プラグ(遮断装 置)をコンセントから抜いてください。火災 の原因となることがあります。





表示部が消えていても電源の供給は停止しま せん。電源の供給を完全に停止するためには、 電源プラグ(遮断装置)を抜く必要がありま す。旅行などで長期間、この製品をご使用に ならないときには安全のため必ず電源プラグ (遮断装置) をコンセントから抜いてくださ い。火災の原因となることがあります。





◇ 禁止

● 付属の電源コードはこの機器のみで使用することを目的とした専用部品です。他の電気製品では で使用になれません。他の電気製品で使用した場合、発熱により火災・感電の原因となることが あります。また電源コードは本製品に付属のもの以外は使用しないでください。他の電源コード を使用した場合、この機器の本来の性能が出ないことや、電流容量不足による発熱から火災・感 電の原因となることがあります。

| 本機の放熱について

● 本機を設置する場合には、壁から 10 c m以上の間隔をおいてください。 また、 放熱をよくする ために、他の機器との間は少し離して設置してください。ラックなどに入れるときには、本機の 天面から 10 cm以上、背面から 10 cm以上、側面から 10 cm以上のすきまをあけてくださ い。内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。

もくじ


01 各部のなまえ8	04 いろいろなディスクを再生する 23
本体8	早戻し/早送り再生する23
リモコン9	スロー再生する23
表示 1 1	コマ送り/コマ戻し再生する23
02 基本設定と基本操作12	JPEG をスライドショー再生する23
	ディスクナビゲーターを使って
ホームシアターについて12	DVD/ ビデオ CD ディスクを再生する24 ディスクナビゲーターを使って
サラウンドの自動設定 (MCACC)12	ディスクテビケーターを使うと WMA/MP3/MPEG-4 AAC/DivX
オンスクリーンディスプレイ (OSD) を	WMA/MP3/MPEG-4 AAC/DIVA または JPEG ファイルを再生する25
操作する14	好みのファイルを記憶する
ディスクの再生14	(プレイリスト)25
再生の基本操作15 止めたところから再生する	プレイリストに登録するには25
正めたこころから再生する15 DVD のメニュー画面を操作する16	プレイリストを再生するには26
レマロのメニュー画面を操作する	プレイリストを消去するには26
Cアオ CD の人ニュー画面を採作する (PBC再生)16	指定した箇所を繰り返し再生する26
ラジオを聞く16	繰り返し再生する26
FM 放送の雑音を減らす16	順不同に再生する27
放送局を記憶する	好みの順に再生する27
記憶した放送局を呼び出す17	プログラム再生を開始 / 解除 / 全消去
他機器の音声を聞く17	するには28
	見たい場面を探す(サーチモード)28
03 サラウンド再生18	字幕を切り換える28
音源と音声出力について 18	音声を切り換える29
サラウンドモードを選択する19	画像を拡大する
アドバンスドサラウンドモードを選択する 19	アングルを切り換える29 ディスクの情報を表示する29
フロントサラウンド・アドバンスモードを	ノイスグの情報を表示する29
選択する20	05 USB メモリーの再生30
ヘッドホンを使用した再生21	USB メモリーを再生する30
トーンコントロール機能を使う21 高音と低音の調整21	いろいろな再生のしかた31
同日と低日の詞詮21 マナー機能 / ミッドナイト機能21	早戻し/早送り再生する31
低音を強調する21	JPEG をスライドショー再生する31
セリフやボーカル音の調整21	ナビゲーターを使って再生する32
周波数特性の補正22	06 サラウンドの設定33
ドルビープロロジック ミュージックモード	
の調整22	サラウンドの設定を行う
圧縮音声を高音質化する22	スピーカー出力レベルの調整
	スピーカー距離の設定33

07 画質調整	34	10 その他	. 46
画質を調整する	34	ダイナミックレンジコントロール	46
m, (= 1, m)		表示全体の明るさをかえる	46
08 初期設定	35	スリープタイマー設定	46
初期設定メニューを使う	35	その他のシステム設定をする	
映像出力		デモ表示設定	
言語		CD タイプの設定	47
表示		キーロック機能	47
オプション		設定内容を初期化する	47
視聴制限		再生できるディスクとフォーマットに	
DivX(R) VOD		ついて	48
		ついて DualDisc の再生について	48
09 他機器の接続と設定	40	フォルダー名 / ファイル名の表示に	
		ついて	48
アンテナを接続する AMループアンテナ		DVD+R/DVD+RW の互換性について.	48
AMルーファフェフ FM簡易アンテナ		ディスクとファイルの互換性一覧	49
FM間易アファア		DivX について	
が元のフィアレススピーカーを接続する 他のオーディオ機器をデジタル接続する		MPEG-2 AAC について	51
他のオーディオ機器をアナログ接続する		MPEG-4 AAC について	51
S映像入力端子のあるテレビと接続する		WMA について	51
B 映像入力端子のめるテレビと接続する D 映像入力端子のあるテレビと接続する		ディスクの地域番号	
HDMI 入力端子のある機器と接続する		(リージョンナンバー) について	51
HDMI 大力端于のめる機器と接続する HDMI 対応機器への出力仕様		タイトルとチャプターについて	52
HDMI 出力設定の初期化		DVD/CD ディスクの取り扱いかた	52
		使用上のご注意	
HDMI についてパイオニアプラズマテレビと連動動作す	44	設置する場所	53
ハイオーア ノフスマテレビと連動動F9 連動モードの設定	a44	故障かな?と思ったら	54
連動モードの設定 連動モードの実行		言語コード表を使って言語を選ぶ	60
運動モートの美行コントロール出力端子の付いている機器		言語コード表	
ヨントロール田力場士の竹いている機器接続する		国/地区コード表	
接机9 る	45	DVD のディスクジャケットについて	62
		用語解説	64
		仕様	67
		音のエチケット	
		結露について	
		製品のお手入れについて	68
		保証とアフターサービス	
		サービスステーションリスト	70

第1章:

各部のなまえ

本体



1 ^也 STANDBY/ON ボタン

電源をオン/オフ(スタンバイモード)します。

2 PLAY LISTボタン

お好みのファイルをプレイリストに登録します (25 ページ)。

3 ▲ OPEN/CLOSE ボタン

ディスクテーブルを開閉します。

4 ►/II DVD/CD ボタン

ディスクを再生 / 一時停止します。

5 ■ ボタン

ディスクや USB メモリーの再生を停止し ます。

6 ▶/II USB ボタン

USB メモリーを再生 / 一時停止します。

フ VOLUME ボタン

音量を調節します。

8 USB端子

USB メモリーを接続します (30ページ)。

9 ヘッドホン端子

市販のヘッドホンを接続します。インピーダンス $16~\Omega \sim 50~\Omega$ (推奨 $32~\Omega$)、直径 $3.5~\Phi$ ステレオミニプラグ付のヘッドホンをお使いください。

ヘッドホンをつなぐと、スピーカーから音は出ません。

10POWER インジケーター

電源がオンのときに点灯します(ディマー機能、スリープタイマーが設定されているときを除く)。

11リモコン受光部¹

約7 m 左右30°以内の距離から、ここに リモコンを向けて操作します。


12表示窓

詳しくは「表示」(11ページ) をご覧ください。

✓ メモ

→ 直射日光や蛍光灯の強い光が直接リモコン受光部に当たると、リモコン操作できないことがあります。そのようなときは、設置場所を変えるか、蛍光灯から離してください。

リモコン



1 ○ 電源ボタン

電源をオン / オフ(スタンバイモード)します。

2 入力切換ボタン

再生したい入力(DVD/CD、 TUNER(FM/AM)、USB、LINE)を選び ます。

3 数字 / クリア / 表示 /DVD 操作ボタン 数字ボタン

チューナーのステーション(記憶番号)を 入力したり、CDや DVD などのトラック やチャプター番号などを入力します。

クリアボタン

プログラム再生で設定した内容を取り消します。

表示ボタン

ディスク情報の表示 / 切り換えをします (29 ページ)。

シフト + 音声ボタン

音声を切り換えます (29ページ)。

シフト + 字幕ボタン

字幕を切り換えます (28ページ)。

シフト + アングルボタン

マルチアングル DVD を再生中にアングルを切り換えます (29 ページ)。

シフト + ズームボタン

画像を拡大します (29ページ)。

4 トップメニューボタン

DVD の最上層のメニュー画面を表示します。**メニューボタン**と同じ働きをすることがあります (16 ページ)。

シフト+設定ボタン

各種設定を行います(16、33、46ページ)。

5 ↑/↓/←/→/決定ボタン

項目の選択や変更、または DVD などのメニューや設定画面でカーソルを上下左右に 移動し、決定します。

TUNE + / ーボタン

ラジオの周波数を合わせます (16ページ)。

ST + / -ボタン

記憶したラジオ放送局を呼び出します (17ページ)。

6 ホームメニューボタン

ホームメニュー画面を表示したり、操作/ 設定の途中で画面をオフにします。

シフト+ MCACC ボタン

サラウンドの自動設定を行います (12ページ)。

2

e

4

5

٥

e

フ フロントサラウンドボタン

フロントサラウンド・アドバンスモードを 選択します (20 ページ)。

サラウンドボタン

サラウンドモードの設定や調整を行います(19~21ページ)。

アドバンスドボタン

パイオニア独自のサラウンドモードを選択します (19 ページ)。

サウンドボタン

各種音質の設定や調整を行います。

シフト+ワイヤレスボタン

別売のワイヤレススピーカーシステム 「XW-1」を接続したときに使用します。

8 再生操作ボタン

各種再生操作の説明について、詳しくは「ディスクの再生」(14ページ)、「いろいろなディスクを再生する」(23ページ)、「USBメモリーの再生」(30ページ)をご覧ください。

9 テレビコントロールボタン

パイオニアのプラズマテレビを操作します (一部操作できないモデルもあります)。

10シフトボタン

緑字のボタンを操作するときに押します。

11サウンドレトリバーボタン

圧縮音声を高音質化します (22ページ)。

12▲ トレイ開閉ボタン

ディスクテーブルを開閉します。

13プレイリストボタン

お好みのファイルをプレイリストに登録したり、プレイリスト再生をします。

14メニューボタン

メニュー画面またはナビゲーター画面を表 示します。

シフト+ SR+ ボタン

接続したプラズマテレビとの連動設定を行います (44 ページ)。

15戻るボタン

メニュー画面で 1 つ前の画面 / 項目に戻り ます。

シフト+テストトーンボタン

スピーカーの音量バランスを調整するため にテストトーンを出力します (33 ページ)。

16スリープボタン


スリープタイマーを設定します (46ページ)。

17消音ボタン

音を一時的に消します(もう一度押すと元 の音量に戻ります)。

18音量ボタン

音量を調節します。



1 DTS

DTS 信号を再生しているときに点灯します (18 ページ)。

2 PRGSVE

映像出力方式でプログレッシブが選択されているときに点灯します(36ページ)。

3 SOUND

サウンドレトリバー機能が有効なときに点灯します (22 ページ)。

4 SURR. / F.SURR.

アドバンスドサラウンドモードを選択しているときは **SURR.** が、フロントサラウンド・アドバンスモードを選択しているときは **F.SURR.** が点灯します (19ページ)。

5 ワイヤレスインジケーター

別売のワイヤレススピーカーシステム
[XW-1] 用のワイヤレスモードを設定しているときに点灯または点滅します。ワイヤレススピーカーシステムを使用していない状態でインジケーターが表示された場合は、「故障かな?と思ったら」(54ページ)をご覧ください。

6 RPT / RPT-1

タイトル / ディスクリピート再生時は **RPT**が、チャプター / トラックリピート時は **RPT-1** が点灯します (26 ページ)。

7 PGM

プレイリスト(25ページ) またはプログラム(27ページ) 再生時に点灯します。

8 ラジオチューナーインジケーター ∀⁽¹⁾

FM/AM 放送受信時に点灯します。

ထ

FM 放送でステレオ受信しているときに点灯します。

0

FM 放送の受信設定をモノラルに設定しているときに点灯します。

9 RDM

ランダム再生時に点灯します (27 ページ)。

10kHz / MHz

AM 放送局の周波数が表示されているときは **kHz** が、FM 放送の周波数が表示されているときは **MHz** が点灯します。

11キャラクター表示部

12 🦭

スリープタイマー設定時に点灯します (46ページ)。

13▶

ディスクや USB メモリーを再生している ときに点灯します。

14 m PL II

ドルビープロロジック II 処理が行われているときに点灯します (19ページ)。

15 m D

ドルビーデジタル信号を再生しているとき に点灯します (19 ページ)。 E

3

1

_

G

ır

第2章:

基本設定と基本操作

ホームシアターについて


重要

電源コードをコンセントに差し込んだときなどは、表示部にいろいろな表示を自動的に行います。詳しくは「デモ表示設定」(47ページ)をご覧ください。

サラウンド再生をお楽しみいただくために、別添のシステムセットアップガイドをご覧になり、以下のいずれかの方法でスピーカーを配置、接続してください。


ノーマルサラウンド設置

5.1 ch マルチチャンネル再生に適した標準的なスピーカー配置です。



・ フロントサラウンド設置

お部屋の形や大きさによって、リスニングポジションの後ろにサラウンドスピーカーを配置できないときや、長いスピーカーコードの接続をしたくないときはこのように配置できます。¹



スピーカーの配置、接続後は「サラウンドの自動設定(MCACC)」(下記)をご覧になり、サラウンドの設定を行ってください。

サラウンドの自動設定 (MCACC)


本機のサラウンドの自動設定 (MCACC) では、従来の手動設定では難しかった各スピーカーまでの距離や出力レベル、音色の統一などの設定を自動で高精度に測定、調整します。スピーカーから出力されるテストトーンを付属のセットアップ用マイクで測定、解析し、お部屋に最も適したサラウンドの設定が自動で行われます。2

✓ メモ

- 2・サラウンドの自動設定 (MCACC) の内容は電源をオフにしても記憶しています。お部屋の模様替えをしたり、スピーカーの配置を変更したときはもう一度サラウンドの自動設定 (MCACC) を行ってください。
 - サラウンドの自動設定(MCACC)を行うと、マニュアルで微調整した各スピーカーまでの距離、スピーカー出カレベルの内容もすべてリセットされます。
 - すべての測定/解析にかかる時間は、2分~4分程度です。

▲ 重要

- テストトーンは大きな音で出力されます。 近隣住宅や小さなお子様への配慮をお願い します。測定の途中で音量を下げることも できますが、正しく設定されない場合があ ります。
- サラウンドの自動設定 (MCACC) 中はマイクとスピーカーを動かさないでください。



1 MCACC セットアップ用マイクの接続を確認します(システムセットアップガイド参照)



2 MCACC セットアップ用マイクをリスニングポジションに配置します

マイクは耳の高さになるよう三脚や台などを使って水平になるように設置します。

スピーカーとマイクの間には障害物がない状態 にします。

3 ○ 電源ボタンを押して電源をオンにします

TUNER 入力以外の入力に切り換えておいてください。

4 シフト+ MCACC ボタンを押します シフト+ MCACC ボタンを押したあとは静か にしてください。自動的に音量が上がりテスト トーンが出力され、自動設定が始まります。 測定中はリスニングポジションから離れて、各 スピーカーの外側からリモコンで操作を行って ください。

- 測定の途中でシフト+ MCACCボタンを 押すと設定を中止することができます。
- お部屋の騒音レベルが大きいときは NOISY が表示部に5秒間点滅します。¹そのあと、RETRY と表示されるので、静かにしてから決定ボタンを押してください。 設定を中止してお部屋の騒音を調べるときは、シフト+ MCACC ボタンを押して始めからやり直してください。
- MCACC セットアップ用マイクまたは スピーカーが接続されていないときは ERR MIC または ERR SP と表示されます。そのあと、RETRY と表示されるので、接続を確認してから決定ボタンを押してください。²

自動設定が終了すると音量が自動で下がり、 表示部に **COMPLETE**³ と表示されます。 アコースティック EQ が自動でオンになり ます。⁴

✓ メモ

- お部屋の環境がサラウンドの自動設定 (MCACC) に適していないとき (騒音が多いとき、壁の反響が少ないとき、マイクとスピーカーの間に障害物があるときなど) は正しく設定されないことがあります。エアコン、冷蔵庫、扇風機、換気扇などの家電が影響することがあるので、必要に応じて設定中は電源を切ってください。
 付属の MCACC セットアップ用マイクを TV モニターの近くに置いて自動設定を行わないでください。また、一部の
- 付属のMCACCセットアップ用マイクをTVモニターの近くに置いて自動設定を行わないでください。また、一部の古いテレビをご使用の場合、マイクに悪影響を与えることがあります。この場合は自動設定の間、テレビの電源を切ってください。
- 2 正しく設定が続けられないときは、**シフト+ MCACC ボタン**を押して自動設定を中止し、電源を切ってからエラーメッセージに従って接続を正しくやり直し、再度サラウンドの自動設定 (MCACC) を行ってください。
- 3 **COMPLETE** と表示されないまま自動設定が中断されたときは、スピーカー、マイクの接続を確認し、始めからやり直してください。
- 4 「周波数特性の補正」(22 ページ) をご覧になると、アコースティック EQ のオンとオフを切り換えることができます。

2

3

J

e

9

オンスクリーンディスプレイ (OSD) を操作する

DVD/CD または USB 入力のときは、各種設定やメニュー画面の操作をテレビ画面で行うことができます。 どのような場合でも基本的な操作方法は同じで、 ↑/↓/←/→ で項目を選択し、決定ボタンで決定します。¹

承重要

本取扱説明書で「選ぶ」と書かれている箇所は、↑/↓/←/→で項目を選択し、決定ボタンを押すことを意味します。

ボタン	機能
ホーム メニュー	ホームメニュー画面を表示 / 終了し ます。
11←→	メニュー項目の選択 / 変更を行います。
決定	選択した項目を決定します。
戻る	変更を決定せずに 1 つ前の項目に戻ります。

🙀 チェック

オンスクリーンディスプレイ(OSD)の下 部にその画面で使用するボタンのガイドが 表示されます。

ディスクの再生

DVD、CD、ビデオ CD、DivX、WMA/MP3、MPEG-4 AAC、JPEG ファイルの基本操作は以下のとおりです。より詳細な操作については「いろいろなディスクを再生する」(23 ページ)をご覧ください。

本機の電源が入っていないときは電源をオンにします

映像が記録されたディスクを再生するときはテレビの電源もオンにして、映像入力を本機に合わせます。

2 ▲ OPEN/CLOSE ボタン(またはリモコンの ▲ トレイ開閉ボタン)を押してディスクをセットします

ディスクのラベル面を上にしてディスクテーブルのガイドに合わせてセットします (DualDisc の場合は再生したい面を下にしてセットします)。



3 ▶/II DVD/CD ボタン(またはリモコンの ▶ ボタン)を押して再生を始めます。

DVD またはビデオ CD の場合はメニュー画面が表示されることがあります。この場合「DVDのメニュー画面を操作する」(16ページ)または「ビデオ CD のメニュー画面を操作する(PBC 再生)」(16ページ)をご覧ください。JPEG 画像が記録されたディスクを再生するとスライドショー再生が始まります。詳しくは「JPEG をスライドショー再生する」(23ページ)をご覧ください。

• DivX と WMA/MP3、MPEG-4 AAC または JPEG が同じディスクに記録されているときは、まずはじめにどのフォーマットを再生するかテレビ画面で選択します。

4 音量を調節します

VOLUME ボタンで調節します。

✓ メモ

再生の基本操作

本機のリモコンで行う基本的な再生操作は以下 のとおりです。」より詳細な操作については「い ろいろなディスクを再生する | (23ページ)を ご覧ください。

ボタン	機能
•	再生を開始します。
	• 表示部に RESUME または
	LAST MEM と表示されたとき
	は前回停止した場所から再生を再
	開します。詳しくは「止めたとこ
	ろから再生する」(下記)をご覧
	ください。
II	一時停止 / 一時停止解除します。
	再生を停止します。また、表示部に
	RESUME と表示されているときは
	リジューム機能を解除します。
◄ ◀	早戻し再生します。
>>	早送り再生します。
 	再生中のトラック / チャプター /
	ファイルの頭に戻ります。押した回
	数だけ前のトラック / チャプター /
	ファイルにスキップします。
	次のトラック / チャプター / ファイ
	ルにスキップします。

ボタン

数字ボタン タイトル / チャプター / トラックを 指定して再生します。**決定ボタン**を 押して再生します。

- ディスク停止中はタイトル指定 (DVD) またはトラック指定 (CD、ビデオ CD) となります。
- ディスク再牛中はタイトル指定 (VR モードの DVD-R/-RW)、 チャプター指定(DVDビデオ) またはトラック指定(CD、ビデ オ CD) となります。

止めたところから再生する

DVD ディスク、ビデオ CD、CD、DivX ファ イルの再生を **■ ボタン**を押して停止したとき、 表示部に RESUME と表示されます(リ ジューム機能)。このとき、次回は停止したと ころから再生を再開することができます。ま た、DVD(VR モードの DVD-R/-RW ディス クを除く)やビデオ CD では、ディスクを取り 出しても停止した場所が記憶されます(ラスト メモリー機能)。² このとき、再度ディスクを入 れると表示部に LAST MEM と表示され停止 したところから再生を再開することができま す。

停止中(RESUME または LAST MEM 表示 中) に **■ ボタン**をもう一度押すと、リジューム 機能またはラストメモリー機能は解除されま **す**。3

∅ メモ

__ 1 ディスクの種類によっては一部操作ができないことがあります。

- 2・ディスクの種類によってはラストメモリー機能が働かないことがあります。 ・DVD ディスク (VR モードの DVD-R/-RW ディスクを除く) は 5 枚分、ビデオ CD は 1 枚分の停止した場所が記憶 されます。
 - ラストメモリーを記憶させたくない場合は、■ボタンを押さずに▲ボタンでディスクを停止して、取り出してくださ
- 3 CDや DivX ファイルの場合、リジューム機能は、ディスクを取り出すと解除されます。また、電源を切ったり、入力を DVD/CD 以外に切り換えたときも解除されます。

DVD のメニュー画面を操作する

多くの DVD ディスクではメニュー画面が表示されるので、そこで再生したい内容を選びます。ディスクを入れると自動的にメニュー画面が表示されることがありますが、表示されないときはメニューまたはトップメニューボタンを押してメニュー画面を表示させます。

ボタン	機能
トップ	DVD の最上層のメニュー画面を表示
メニュー	します。
メニュー	DVD のメニュー画面を表示します
	(トップメニューと同じ働きをするこ
	とがあります)。
↓ ↓←→	メニュー項目の選択を行います。
決定	選択した項目を決定します。
戻る	1 つ前のメニュー画面に戻ります。
数字ボタン	DVD ディスクによっては番号を選ん
	で決定ボタンを押すことで再生でき
	ることがあります。

<u>ビデオ CD のメニュー画面を操作する</u> (PBC 再生)

ビデオ CD ディスクで表示されるメニュー画面を操作し、再生したい内容を選ぶことを PBC (プレイバックコントロール) 再生といいます。 PBC 再生対応のビデオ CD を入れて ▶ ボタンを押すとメニュー画面が表示されるので、数字ボタンで再生したいトラックを選んで決定ボタンを押します。¹

ボタン	機能
戻る	再生中に押すと PBC メニュー画面を 表示します。
数字ボタン	メニュー画面で選択したい数字項目 を選びます。 決定ボタン で決定しま す。
44	1 つ前のメニュー画面を表示します。
▶▶	次のメニュー画面を表示します。

ラジオを聞く

本機では FM/AM 放送を受信することができます。また、お気に入りの放送局を記憶することで簡単に放送局を呼び出すことができます。

1 TUNER ボタンを押してラジオ入力にし、 繰り返し押して FM 放送と AM 放送を切り換 えます

表示部には FM または AM バンド表示と周波数が表示されます。

2 放送局の周波数を合わせます

周波数の合わせ方には以下の 3 つの方法があります。

- マニュアルチューニング TUNE + / ーボタンを 1 回ずつ押して周 波数を切り換えます。
- オートチューニング
 TUNE + / ーボタンを押し続けて周波数が
 動きはじめたら指を離します。放送局を受信すると自動で止まります。
- **ハイスピードチューニング TUNE + / ーボタン**を押し続けます。ボタンを押している間は周波数が連続して変化しますので、受信したいところで指を離します。

FM 放送の雑音を減らす

FM のステレオ放送で電波が弱く、雑音が多いときはモノラルにして放送を聞きやすくすることができます。

- 1 雑音の多い FM 放送局を受信している状態で、シフト+設定ボタンを押します
- 2 ←/⇒ で「FM MODE」を選んで、決定ボタンを押します
- **3 ↑/↓ で「FM MONO」を選んで、決定ボタンを押します**

表示部にモノインジケーター(O)が点灯します。

メモ

- 停止中に I◀◀ または ▶▶I ボタンを押す、または停止中に数字ボタンで選んで決定ボタンを押すことでメニュー画面を表示せずに再生することもできます。

再びステレオで受信したいときは FM AUTO を選んで決定します(ステレオ受信していると きはステレオインジケーター (gr) が点灯しま す)。

放送局を記憶する

FM/AM 放送合わせて 30 局まで、ステーショ ン(記憶番号)に記憶することができ、いつで も簡単にお気に入りの放送局を呼び出すことが できます。

1 記憶したい FM または AM 放送局を受信し ます

FM MODE の設定を必要に応じて設定してく ださい。FM MODE の設定も記憶されます。

2 シフト+設定ボタンを押し、←/→ で 「ST. MEM.」を選んで、決定ボタンを押しま す

3 ↑/↓ で記憶するステーション(記憶番号) を選んで、決定ボタンを押します

記憶した放送局を呼び出す

1 TUNER ボタンを押してラジオが聞ける状 態にします

2 ST + / -ボタンで記憶したステーション (記憶番号)を選びます

数字ボタンでもステーション(記憶番号) を選ぶことができます。

他機器の音声を聞く

本機にテレビや BS チューナー、ゲーム機など を接続して、本システムのスピーカーで聞くる とができます。詳しくは「他機器の接続と設 定 | (40ページ)をご覧ください。

- 本機の USB 端子に USB メモリーを接続 するときは「USB メモリーの再生」(30 ページ)をご覧ください。
- 1 本機に接続した機器(テレビや BS チュー ナー、ゲーム機など)の電源を入れます
- 2 LINE ボタンを押して再生したい機器の入 力を選びます

押すたびに **LINE1 (デジタル光)** ¹ と **LINE2** が切り換わります。

3 必要に応じて機器を再生します


2

✓ メモ

__ MPEG-2 AAC、ドルビーデジタル、DTS の 1+1 デュアルモノ音声(二カ国語音声番組など)の場合は、**音声ボタン** を押すことで音声を切り換えることができます。

第3章:

サラウンド再生



音源と音声出力について

音源

CD や DVD に収録されている音声、ラジオの音声、または外部入力端子に接続した機器の音声を音源といいます。音源には、ステレオ音声とマルチチャンネル音声があります。

ステレオ音声

右と左の 2 チャンネルが収録された音声です。主に CD やラジオ放送などで使われています。右と左に同じ音声が収録されているときはモノラル音声といいます。

マルチチャンネル音声

ステレオ音声より多くのチャンネルが収録 された音声です。音声収録方式には MPEG-2 AAC、ドルビーデジタル、DTS があります。主に DVD ビデオなどで使わ れています。

音声出力

スピーカーから出力する音声です。本機には2つの音声出力があります。

2.Ich (ステレオ音声出力)

フロントスピーカー(右/左の2チャンネル)とサブウーファー(低音専用なので0.1チャンネルと呼ばれています)から音声を出力します。センタースピーカーからは音声を出力しません。

5.lch (サラウンド音声出力)

フロントスピーカー (右/左の2チャンネル)、 センタースピーカー (1 チャンネル)、およびサ ラウンドスピーカー (右/左の2チャンネル) の合計 5 チャンネルと、サブウーファー (0.1 チャンネル) から音声を出力します。¹ 音源がス テレオ音声やモノラル音声でも、センターおよ びサラウンドの音声を作って出力します。

∅ メモ

・ 音源によっては、サラウンドスピーカーから音声が出力されないことがあります。また、センタースピーカーからのみ 音声が出力されることがあります。

サラウンドモードを選択する

サラウンドモードは以下の中から選びます。お 聴きになるソフトのジャンルに合わせて選択し てください。

サラウンドボタンを押します 押すたびに、以下のように切り換わります。



※音源がステレオ音声のときのみ選ぶことが できます。

・オート (AUTO) 2.ich 5.ich

音声を加工せず、収録されている音声を忠 実に再現します。

CD などのステレオ音声は「STEREO(ス テレオ)」[2.1ch] で出力します。

DVD ビデオなどのマルチチャンネル音声は 音声収録方式に応じて 5.Ich で出力します。

・ ドルビープロロジック(DOLBY PL) 5.lch

ステレオ音声を **5.1ch** で出力します (ただ しサラウンドチャンネルの音声はモノラル になります)。特にドルビーサラウンドで収 録されている音源に効果的です。

・ ドルビープロロジック II ムービー (MOVIE) Files

ステレオ音声を **5.lch** で出力します。サラ ウンドチャンネルは定位や移動感を重視し、 ドルビーデジタルなどに迫る音場を再現し ます。特にドルビーサラウンドで収録され ている映画ソフトに最適です。

・ドルビープロロジック || ミュージック (MUSIC) 5 ch

ステレオ音声を 5.1ch で出力します。サラ ウンドチャンネルは包囲感を重視していま す。特に CD などの音楽に最適です。

・ステレオ (STEREO) 2.Ich


ステレオ音声をそのまま再生します。マル チチャンネル音声も **Z.Ich** で出力します。

アドバンスドサラウンドモードを 選択する

フロントスピーカーに加え、センタースピー カーやサラウンドスピーカーも使い、パイオニ アオリジナルのサラウンド効果を加えて再生す るときのリスニングモードです。

アドバンスドボタンを押します

押すたびに、以下のように切り換わります。²



※表示部に SURR. が点灯します。

・アクションムービー (ACTION) Facility 映画館のような臨場感や移動感を再現しま

す。SF 映画やアクション映画に最適です。

✓ メモ

- $\overline{1}$ ドルビープロロジック $\|$ ミュージックモードのときは、音響効果を加えることができます (22 ページ)。
 - サラウンドモード表示中に ↑/↓ ボタンを押すことでモードを切り換えることもできます。
- TUNER 入力時はステレオ (STEREO) モードになります。
- 2 TUNER 入力時は、ステレオ(STEREO)モードになります。アドバンスドサラウンドモードを選択できません。
 アドバンスドサラウンドモードを解除したいときは、**サラウンドボタン**を押してください。

 - アドバンスドサラウンドモード表示中に ↑/↓ ボタンを押すことでモードを切り換えることもできます。

・アンプラグド (UNPLUGED) 5.Ich

コンサートホールのような包囲感を再現します。ライブやミュージッククリップなどの DVD ビデオ、または CD やテレビ / ラジオ放送の音楽に最適です。

- エキスパンデッド (EXPANDED) [5]に ステレオ音声、マルチチャンネル音声とも に自然な広がり感のある音場になります。 あらゆるソフトに効果的です。
- TV サラウンド (TV SURR.) [5]にか モノラル音声に広がり感を与えます。モノ ラル音声で収録された DVD ディスクやテレビ / ラジオ放送に最適です。
- スポーツ (SPORTS) (また)
 スタジアムのような臨場感や躍動感を再現します。スポーツ中継に最適です。
- アドバンスドゲーム (ADV.GAME)5.Ich

ゲームの移動感、スピード感に迫力を加えます。シューティングゲームやレーシングゲームに最適です。

- バーチャル (VIRTUAL) こに フロントスピーカーとサブウーファーで広がり感を与えます。
- エキステンデッドステレオ (X-STEREO) [5](6)

フロントスピーカーと同じ音声をサラウンドスピーカーからも出力します。部屋のどの場所にいてもステレオ感のある音場になります。音楽をBGMとして楽しむときに効果的です。

フロントサラウンド・アドバンス モードを選択する

「フロントサラウンド設置」(12ページ)のときに最適な効果を発揮するモードです。

 フロントサラウンドボタン¹ を押します 押すたびに、以下のようにモードが切り換 わります。²



※表示部に **F.SURR.** が点灯します。

- フォーカス 5.1 (FOCUS5.1) 「5.161 臨場感のある自然なサラウンド効果が得ら れます。前面に置いた左右のスピーカーか ら等距離の直線上で視聴してください。
- ワイド 5.1 (WIDE5.1)³ 与に FOCUS5.1 よりも横に広い範囲でサラウンド効果が得られます。
- ・ **エキストラパワー (EXTRAPWR) (五点)** ステレオ音声を加工することなく、前面に 置いた左右のスピーカーから出力し、力強 く迫力のあるサウンドを得ることができます (マルチチャンネルの場合、ステレオに ダウンミックスされます)。

∅ メモ

-ワイヤレススピーカーシステム(別売)を使用しているときに**フロントサラウンドボタン**を押すと、ワイヤレススピーカーから音が出なくなります。詳しくはワイヤレススピーカーシステムの取扱説明書をご覧ください。

- 2 TUNER入力時は、ステレオ(STEREO)モードになります。フロントサラウンド・アドバンスモードを選択できません。
 - フロントサラウンド・アドバンスモードを解除したいときは、サラウンドボタンを押してください。
 - フロントサラウンド・アドバンスモード表示中に ↑/↓ ボタンを押しても切り換えることができます。
- 3 サラウンドの自動設定 (MCACC) を行うと、よりよい効果が得られます。

ヘッドホンを使用した再生

ヘッドホンプラグを差しているときは、 STEREO または PHONES SURROUND (ヘッドホンサラウンド) のみ選ぶことができ ます。

ヘッドホンプラグを差しているとき、 「PHONES SURROUND」はアドバンスド ボタン(またはフロントサラウンドボタン)を 押して、「STEREO」はサラウンドボタンを押 して選びます

トーンコントロール機能を使う

トーンコントロール機能を使って、音質の調整 を行うことができます。

高音と低音の調整

低音と高音の音質をお好みで調整することがで きます。

マナー機能 / ミッドナイト機能

マナー機能は、夜間に音楽や映画を楽しむとき、 低域と高域を抑えることにより隣室などへの音 もれを低減しつつ、セリフを聴き取りやすくし ます。ミッドナイト機能は、サラウンド音声の 映画を小音量で見るときに効果的です。

- これらの機能は同時に使用することはでき ません。1
- 1 サウンドボタンを押して、←/→ で 「TONE」を選んで、決定ボタンを押します
- 2 ↑/1 で使用したい項目を選んで、決定ボタ ンを押します

項目は「BASS/TRE」、「MANNER」 または 「MIDNIGHT」から選びます。

3 「BASS/TRE」を選んだ場合は、←/→ で 「BASS」または「TREBLE」を選んで、 **↑/** で音質を調整して、決定ボタンを押しま

低音を強調する

低音だけを強調して迫力ある低音で再生しま す。音楽の低音再生に適した MUSIC モード と、映画の重低音再生に適した CINEMA モー ドがあります。2

- 1 サウンドボタンを押して、←/→で 「BASSMODE」を選び、決定ボタンを押しま
- 2 ↑/↓ でお好みの設定を選んで、決定ボタン を押します

設定は「OFF」、「MUSIC」または 「CINEMA」から選びます。

セリフやボーカル音の調整

通常センタースピーカーから聞こえるセリフを テレビから聞こえるように音像を移動したり、 セリフやボーカルを明瞭に再生します。

- 1 サウンドボタンを押して、←/→で 「DIALOGUE」を選び、決定ボタンを押します
- 2 ↑/1 でお好みの設定を選んで、決定ボタン を押します

設定は「OFF」、「MID」または「MAX」から 選択します。

✓ メモ

-マナー機能とミッドナイト機能をオフにしたいときは**「BASS/TRE」**を選びます。

- 2 ヘッドホンプラグを差しているときは、「BASSMODE」は使用できません。
 - 再生しているソースによっては、サブウーファーの音が歪んでしまうことがあります。このようなときは、**「OFF」**に 設定してください。
 - ステレオ再生(記面)とマルチチャンネル再生(気面)で、別々のモードを設定することができます。

周波数特性の補正

「サラウンドの自動設定(MCACC)」(12ページ)で設定された周波数特性の補正(アコースティック EQ)をオン/オフすることができます。¹ オンにすることでチャンネル間の音色の違いを統一させ、再生音のつながりを良くし、音場バランスを改善します。

- 1 サウンドボタンを押して、←/→ で 「MCACC EQ」を選び、決定ボタンを押します
- 2 ↑/↓ で「EQ ON」または「EQ OFF」を 選んで、決定ボタンを押します
 - 「サラウンドの自動設定 (MCACC)」(12 ページ)が完了すると、「EQ ON」が自動 的に選択されます。
 - 「EQ OFF」を選択した場合も「サラウンド の自動設定(MCACC)」(12 ページ)で 設定された各スピーカーまでの距離や出力 レベルを保持します。

ドルビープロロジック II ミュージックモードの調整

ドルビープロロジック II ミュージックモードを 選択しているときは、「センター幅」、「ディメ ンション」または「パノラマ」の3つの設定を 調整することができます。

- 1 ドルビープロロジック II ミュージックモード を選んでから、サウンドボタンを押す
- 2 ←/→ で「C WIDTH」、「DIMEN.」または「PANORAMA」を選んで、決定ボタンを押します
- 3 ↑/↓ で選んだモードを調整して、決定ボタンを押します

• C WIDTH (センター幅の調整) - センターチャンネルの音声を左右のフロントスピーカーにどの程度振り分けるかを調整します。この調整によって音色の不一致を緩和して、音楽再生に適した音域を創り出すことができます。

● □ ~● 7

(**0** はセンタースピーカーのみからの出力で、**7** はセンターチャンネルの音声をすべての左右のフロントスピーカーに振り分けます。)

DIMEN. (ディメンションの調整) – リスニングポジションから前方の音場を強くするか、後方の音場を強くするかを調整します。この調整を行うことで広がりのある音場を削り出すことができます。

●-3~●+3

(**-3** はリスニングポジションから後方の音場が強くなり、**+3** は前方の音場が強くなり、**大3** は前方の音場が強くなります。)

- PANORAMA (パノラマ調整) 前方の音場を左右に大きく回り込ませ、サラウンドチャンネルにつなげるようなサラウンド効果を加えます。正確な定位よりも雰囲気を楽しむための機能です。
 - PNRM.OFF/ PNRM.ON

圧縮音声を高音質化する

WMA、MP3、MPEG-4 AAC などの圧縮音声を再生するときに効果的です。圧縮音声は圧縮処理される際、人が感じ取りにくい部分の音声が削除されてしまいます。サウンドレトリバー機能では、削除されてしまった部分の音声をDSP処理によって補い、音の密度感、抑揚感を向上させて再生します。

ステレオ音声を再生中に、サウンドレトリ バーボタンを押して、オンとオフを切り換えます²

✓ メモ

1 ヘッドホンプラグを差しているときは、アコースティック EQ は使用できません。2 マルチチャンネル音声を再生しているときはサウンドレトリバー機能は使用できません。

第4章:

いろいろなディスクを再生する

▲ 重要

- この章で説明されているいろいろな再生方法は DVD、ビデオ CD、CD、DivX、WMA/MP3/MPEG-4 AAC/JPEG ファイルの再生時に有効ですが、一部のディスクでは正確に動作しないことがあります。
- DVD ディスクの種類によって、ランダム再生やリピート再生機能などの一部機能に制限がありますが、故障ではありません。
- ビデオ CD の PBC 再生中はいくつかの機能が使用できません。機能を使用したいときは停止中に I◀◀ または ▶▶I ボタンで選ぶか、数字ボタンと決定ボタンで再生してください。PBC 再生が解除されます。

早戻し/早送り再生する

速さを切り換えながらディスクの早戻し / 早送 り再生ができます。¹

- 再生中に ◄◄ または ►► ボタンを押します ボタンを押すたびに速さを切り換えることができます (テレビ画面に表示されます)。
 - 通常の再生に戻すには ► ボタンを押します。²

スロー再生する

DVD、ビデオ CD または DivX ファイルで 4 段階のスロー再生を行います。 DVD ディスク のときは逆方向のスロー再生も可能です。

1 再生中に II ボタンを押して一時停止させます

2 ◀I/◀II または II▶/I▶ ボタンをスロー再生が 始まるまで押し続けます

スロー再生中、ボタンを押すたびに速さを切り 換えることができます(テレビ画面に表示され ます)。

通常の再生に戻すには ▶ ボタンを押します。²

コマ送り/コマ戻し再生する

DVD、ビデオ CD または DivX ファイルでコマ 送り再生を行います。DVD ディスクのときは コマ戻し再生も可能です。

- 1 再生中に II ボタンを押して一時停止させます
- 2 ◄!/◄!! または !!►/!► ボタンを押してコマ送りまたはコマ戻し再生します
 - 通常の再生に戻すには ▶ ボタンを押します。²

JPEG をスライドショー再生する

JPEG ファイルを含んだディスクを入れて
▶ ボタンを押すと、JPEG ファイルのスライド
ショー再生が始まります。³ スライドショー再生
は JPEG ファイルを、各フォルダーごとにファイル名のアルファベット順で表示し、フォル
ダーをまたいですべての JPEG ファイルを再生します。

✓ メモ

___ 1 DivX ファイルでは速さを切り換えることはできません。

- 2 DVD で新しいチャプターになったときは自動で通常の再生に戻ることがあります。
 - ビデオ CD の PBC 再生、または WMA/MP3/MPEG-4 AAC ファイル (早戻し/早送り再生時のみ) では曲の始まりまたは終わり部分になったときは自動で通常の再生に戻ります。
- 3 容量の大きいファイルを読み込むときは再生に時間がかかることがあります。
- 1 枚のディスクに最大 299 フォルダー、フォルダーごとにフォルダーとファイルの数が合計で 648 まで認識することができます。

- 画像はテレビ画面に最大の大きさで表示されるよう自動で調整されます。
- JPEG ファイルと WMA/MP3/MPEG-4 AAC ファイルが同じディスクに記録されて いるときはそれぞれのファイルを同時に繰 り返し再生します。その際、I◀◀/▶▶I、 ◀◀/▶▶、II ボタンでの操作は WMA/ MP3/MPEG-4 AAC ファイルが対象となります。

スライドショー再生中の操作:

ボタン	機能
II	スライドショー再生(音楽が同時再 生中は曲の再生)を一時停止 / 一時 停止解除します。
44	ひとつ前の画像(音楽が同時再生中 は曲の頭)にスキップします。
▶▶	次の画像(音楽が同時再生中は次の 曲)にスキップします。
11	スライドショー再生を停止して画像 を回転 / 反転します。通常のスライ ドショー再生に戻すには ▶ ボタン を 押します。
	スライドショー再生を停止して画像を拡大します。押すたびに 2 倍→ 4 倍→通常と切り換わります。通常のスライドショー再生に戻すには ▶ ボタンを押します。
メニュー	ディスクナビゲーター画面を表示し ます。

ディスクナビゲーターを使って DVD/ビデオ CD ディスクを再生 する

ディスクナビゲーターを使って、DVD または ビデオ CD の再生したいタイトルやトラックな どを一覧から選んで再生することができます。

1 再生中にホームメニューボタンを押して、 「ディスクナビゲーター」を選びます

ぎ ディスクナビゲーター

2 再生したい項目を選びます




選べる項目はディスクの種類によって異なります。

DVD ビデオ	VR DVD-R/RW ^a	ビデオ CD
タイトル	オリジナル : タイトル	トラック
チャプター	オリジナル:時間	時間
	プレイリスト : タイトル	
	プレイリスト:時間	

- a DVD レコーダーで録画して作られたタイトルを [オリジナル]、オリジナルをもとに編集用に作成され たタイトルを [プレイリスト] といいます。
 - [時間] を選択すると、10 分おきの画像を表示します。

3 再生したい番号を選びます



先頭の画像が6枚ずつ表示されます。 ▶▶ ボタンを押すと次の6枚に切り換わり、 ◄◄ ボタンで戻ります。

数字ボタンで番号を入力する、または番号に カーソルを合わせてから**決定ボタン**を押しま す。

ディスクナビゲーターを使って WMA/MP3/MPEG-4 AAC/ DivX または JPEG ファイルを 再生する

ディスクナビゲーターを使って再生したいファ イル名やフォルダー名¹ を選ぶことができます。

1 ホームメニューボタンを押して、「ディスクナビゲーター」を選びます



2 ↑/↓ で再生したいトラック / ファイル / タイトルを選びます

← ボタンで 1 つ上の階層に戻します。²

決定ボタンまたは **→ ボタン**で選択したフォル ダーを開きます。

 JPEG ファイルにカーソルを合わせると、 選択しているファイルの画像が右側に表示 されます。



3 決定ボタンを押して、選んだトラック / ファイル / タイトルを再生します

- WMA/MP3/MPEG-4 AAC または DivX ファイルではファイルの再生が始まり、 フォルダーの最後まで再生します。
- JPEG ファイルではスライドショー再生が 始まり、フォルダーの最後まで再生します。

🗬 チェック

- ディスクに WMA/MP3/MPEG-4 AAC ファイルと JPEG ファイルの両方が収録されているときは、WMA/MP3/MPEG-4 AAC ファイルを選択してから JPEG ファイルを選択することで音楽を聞きながらスライドショー再生することができます。それぞれのファイルはフォルダー内で繰り返し再生します。この時、▶、II、I◀◀/▶▶I ボタンでの操作は JPEG ファイルが対象となります。
- ディスクナビゲーターを使うと、フォルダーごとの再生となります。各フォルダーごとではなくディスクに収録されたすべてのファイルを再生したいときは、ディスクをセットしたあとに、►ボタンを押して再生を開始してください(23ページ)。

好みのファイルを記憶する (プレイリスト)

ディスクに含まれている WMA/MP3/MPEG-4 AAC または JPEG ファイルからお好みのファイルを選んで、プレイリストに登録することができます。ディスク 1 枚につき 3 種類のプレイリストを作成することができます。1 つのプレイリストには 30 ファイル登録することができます。また、ディスク 10 枚分のプレイリストを作成することができます。3

プレイリストに登録するには

1 停止中にホームメニューボタンを押して、 「ディスクナビゲーター」を選びます




✓ メモ

1 半角英数字以外の文字には対応していません。半角英数字以外で入力されたフォルダー / トラック / ファイル名は文字 化けしたり、[F_001]/[T_001]/[FL_001] のように表示されることがあります。2 [--] フォルダーを選んで決定ボタンを押しても、上の階層に戻すことができます。

3 プレイリストの登録がディスク 10枚分を超えると、最初に登録したディスクのプレイリストから順に消去されます。

2 プレイリストに入れたいファイルを選びま ₫

詳しくは「ディスクナビゲーターを使って WMA/MP3/MPEG-4 AAC/DivX または JPEG ファイルを再生する | (25 ページ) の手 順2をご覧ください。



- 3 プレイリスト(1/2/3) ボタンを押します
- 4 手順2~3を繰り返して、プレイリストを 作成します



♀チェック

プレイリストに入れたいファイルを再生中 に、プレイリスト(1/2/3) ボタンを押す ことで、プレイリストを作成することもで きます (WMA/MP3/MPEG-4 AAC ファ イルを聞きながら JPEG ファイルをスライ ドショー再生しているときは除く)。

プレイリストを再生するには

停止中にプレイリスト(1/2/3) ボタンを 押します

プレイリストの再生を開始します。

再生中は表示部に PGM が点灯します。プレイ リストに何も登録されているファイルがなかっ た場合は、**NO LIST** と表示されます。

プレイリストに WMA/MP3/MPEG-4 AAC ファイルと JPEG ファイルが両方含まれている 場合、スライドショー再生しながら WMA/ MP3/MPEG-4 AAC ファイルが再生されま す。

プレイリストを消去するには

- 1 プレイリストを再生します
- 2 ディスクナビゲーターを使ってプレイリス トから消去したいファイルを選んで、クリアボ タンを押します

指定した箇所を繰り返し再生する

指定した2つのポイント(AとB)の間を繰り 返し再生します (A-B リピート)。1

1 再生中にホームメニューボタンを押して、 「プレイモード」を選びます



- 2 「A-B リピート」を選びます
- 3 「A (開始箇所)」を選んで開始したい箇所 で決定ボタンを押します
- 4 「B(終了箇所)」を選んで終了したい箇所 で決定ボタンを押します

決定ボタンを押すと開始箇所から終了箇所まで を繰り返し再生します。

5 解除するときは「オフ」を選びます

繰り返し再生する

いろいろなリピート再生ができます。プログラ ム再生と合わせてプログラムリピート再生もで きます。プログラム再生については「好みの順 に再生する 1 (27ページ) をご覧ください。

- 1 再生中にホームメニューボタンを押して、 「プレイモード」を選びます
- 2 「リピート」を選んでリピート再生の種類を 選びます2
 - プログラム再生が設定されているときは、 プログラムリピートを選びます。

✓ メモ

- ____ 1 異なるタイトルをまたいで A-B リピート再生をすることはできません。
- A-B リピート再生ができるのは、DVD、CD、ビデオ CDのみです。
- 2 WMA/MP3/MPEG-4 AAC、JPEGファイルではリピート再生できません。

いろいろなディスクを再生する

- ・ DVD のときはタイトルリピートまたはチャ プターリピートを選びます。
- CD またはビデオ CD のときはディスクリ **ピート**または**トラックリピート**を選びます。
- DivX のときはタイトルリピートを選びま す。
- ディスクを停止するかリピートオフを選ぶ とリピート再生は解除されます。

順不同に再生する

DVD ビデオのタイトルまたはチャプター、CD またはビデオ CDのトラックをランダム再生し ます。〕

- **1 再生中にホームメニューボタンを押して、** 「プレイモード」を選びます
- 2 「ランダム」を選んでランダム再生の種類を 選びます
 - DVD のときはランダムタイトルまたはラン **ダムチャプター**を選びます。
 - CD またはビデオ CD のときは**オン**を選び ます。

🍑 チェック

ランダム再牛中の操作:

ボタン	機能
>>	順不同に次のタイトル / トラック / チャプターを選んで再生します。
44	現在再生中のタイトル / トラック / チャプターの始めに戻ります。さら に押すと順不同に再生します。

ディスクを停止するかランダムオフを選ぶ とランダム再牛は解除されます。

好みの順に再生する

タイトル / チャプター / トラックを好みの順に プログラムすることができます。2

- 1 再生中にホームメニューボタンを押して、 「プレイモード」を選びます
- 2 「プログラム」を選んで、プログラムメ ニューの中から「プログラム入力・編集」を選 びます
- 3 ↑/↓/←/→ と決定ボタンでプログラムし たいタイトル / チャプター / トラックを選びま
 - DVD ではタイトルまたはチャプターをプ ログラムできます。
 - CD またはビデオ CD ではトラックをプロ グラムできます。

決定ボタンを押すとプログラムステップが自動 で下へ移動します。

4 手順3を繰り返してプログラムリストを作 成します

プログラムステップは最大 24 までです。

- ステップの間にプログラムを追加したいと きはプログラムステップの追加したい箇所 にカーソルを合わせ、追加するタイトル / チャプター / トラックを選びます。
- ステップを削除したいときは削除したいス テップにカーソルを合わせて**クリアボタン** を押します。

✓ メモ

- 1 ランダム設定は再生中でも停止中でもできますが、プログラム再生中はランダム再生することができません。● VR モードの DVD-R/-RW、WMA/MP3/MPEG-4 AAC、JPEG、DivX ファイルまたは DVD のメニュー画面表示
- 中はランダム再生することができません。
- 2 VR モードの DVD-R/-RW、WMA/MP3/MPEG-4 AAC、JPEG、DivX ファイルまたは DVD のメニュー画面表示中 はプログラム再生することができません。

5 ▶ ボタンを押してプログラム再生を始めま す

🙀 チェック

• プログラム再生中(入力中)の操作:

ボタン 機能

ホーム (入力中) プログラムリストを記憶し **メニュー** て画面を終了します。

|▲▲/▶▶| (再生中) プログラムされた前後の曲 |にスキップします。

プログラム再生を開始 / 解除 / 全消去する には

プログラムメニューの中から以下の項目を選びます。

- プログラム再生の開始 プログラムされている内容で再生します。
- プログラム再生の解除 通常の再生に戻りますが、プログラム内容はそのまま残ります。
- プログラムの全消去 プログラム内容 をすべて消去します。

見たい場面を探す(サーチモード)

DVD ディスクのタイトル / チャプター / 時間を指定して見たい場面を再生できます。CD やビデオ CD ではトラック / 時間を、DivX では時間を指定して再生できます。

1 ホームメニューボタンを押して、「プレイ モード」を選びます

2 「サーチモード」を選んでサーチモードの種類を選びます

タイムサーチは再生中のみ選べます。

3 数字ボタンで再生したいタイトル / チャプター / トラックまたは時間を入力します

- タイムサーチのときは再生したい場面 (DVD/DivX のときはタイトル、CD/ビデオ CD のときはトラック)の時間を指定します。たとえば 4,5,3,0 と押すと 45分30 秒から再生します。1時間 20分30秒を再生するには 8,0,3,0 と押します。
- 4 決定ボタンを押して再生を開始します

字幕を切り換える

DVD や DivX ファイルによっては字幕が収録 されているものがあります。字幕対応ディスク かどうかはパッケージに記載があります。字幕 は再生中に切り換えることができます。¹

- 再生中にシフト+字幕ボタンを繰り返し押して、字幕を切り換えます
 - DVD は字幕の初期設定を行うことができます。詳しくは「字幕言語」(37ページ)をで覧ください。

Ø ⊀E

- ディスクによっては DVD のメニュー画面でしか字幕が切り換えられないものがあります。この場合、トップメニューまたはメニューボタンを押してメニュー画面から切り換えてください。
 - ここで切り換えた字幕の設定は、リジューム機能 (15ページ) を解除したとき、またはディスクを取り出したときに初期設定 (37ページ) に戻ります。

音声を切り換える

二カ国語以上の言語が収録されているディスク やデュアルモノディスク¹ などの再生中に音声 を切り換えることができます。²

- 再生中に音声ボタンを繰り返し押して、音 声を切り換えます
 - 音声の初期設定を行うことができます。詳しくは「音声言語」(37ページ)をご覧ください。

画像を拡大する

DVD/DivX/ビデオ CD/JPEG の画像を 2 倍、4 倍と拡大します。

- **1 再生中にシフト+ズームボタンを押します** 押すたびに 2 倍→ 4 倍→通常と切り換わりま す。
- 2 ↑/↓/←/→ でズームエリアを移動します ズームエリアと倍率は再生中、自由に切り換え ることができます。³

アングルを切り換える

複数のアングルが収録されているマルチアングル DVD ディスクがあります (パッケージに記載があります)。複数のアングルが収録されている場面になると 1マークが画面に表示されます (この表示を消すには「アングルマーク表示 (37ページ)をご覧ください)。

 再生中にシフト+アングルボタンを押して アングルを切り換えます⁴

ディスクの情報を表示する

ディスクの再生中にトラック / チャプター / タイトル情報を画面に表示します。

・ 表示ボタンを繰り返し押して、ディスク情報の表示を切り換えます

ディスクの残り時間などは表示部にも表示されます。この場合も**表示ボタン**を押して、表示を切り換えます。

❷ メモ

- 1 ビデオ CD では、ステレオ、1/L(左)、2/R(右)が切り換り、二カ国語で記録された VR モードの DVD-R/-RW ディスクでは主、副、主 / 副音声が切り換わります。
- 2・ディスクによっては DVD のメニュー画面でしか音声が切り換えられないものがあります。この場合、**トップメニュー** または**メニューボタン**を押してメニュー画面から切り換えてください。
 - ここで切り換えた音声の設定は、リジューム機能 (15ページ) を解除したとき、またはディスクを取り出したときに初期設定 (37ページ) に戻ります。
- 3・DVD/ビデオ CD/DivX または JPEG 画像の解像度は同じまま拡大されます。画像品質は 2 倍、4 倍と悪くなりますが、これは故障ではありません。
- 拡大位置を示すカーソルが画面から消えてしまったときはズームボタンをもう一度押して再度表示させます。
- 4・20 マークが表示されてもアングルを切り換えることができないディスクもあります。
 - メニュー画面でアングルを切り換えることができるディスクもあります。

第5章:

USB メモリーの再生

USB メモリーを再生する


USB メモリーを本機に接続することで、USB メモリーに記録されている WMA/MP3/

MPEG-4 AAC ファイル¹ や JPEG ファイルを 再生することができます。USB メモリーは以下 のように接続します。²

1 本機の電源を入れて USB ボタンを押します テレビの電源を入れ、テレビの入力を本機に合わせます。

2 USBメモリーを接続します

USB 端子は本機前面部にあります。



3 ▶ ボタンを押して再生を開始します

USB メモリーに JPEG ファイルが含まれているときはスライドショー再生が始まります。詳しくは「JPEG をスライドショー再生する」(31ページ)をご覧ください。

取り外すときは本機の電源をオフにしてから取り外してください。

▲ 重要

USB メモリーの消費電力が大きすぎて電力が供給できないと「USB ERR」が表示されます。下記の操作を行っても「USB ERR」が表示されるときは、USB メモリーが本機に対応していないということになります。

- 本機の電源をオフにしてから、再度電源を 入れる。
- 本機の電源をオフにしてから USB メモ リーを抜き、再度 USB メモリーを接続し、 電源を入れる。
- USB 以外の入力に切り換えてから、再度 USB 入力にする。
- AC アダプターが付属されている USB メモリーをお使いの場合は、AC アダプターを接続して使用してみる。

✓ メモ

- 1 本機で再生できる USB メモリーの音楽ファイルは、WMA/MP3/MPEG-4 AAC のステレオまたはモノラル音声で、 DRM コピープロテクト(著作権保護)のかかっていないファイルのみです。USB メモリー内の DivX ファイルを再生することはできません。
- 2 本機とパソコンを USB ケーブルで接続して WMA/MP3/MPEG-4 AAC ファイルや JPEG ファイルを再生すること はできません。本機が対応している USB メモリーは、外付ハードディスクや携帯フラッシュメモリー、デジタルオーディオ再生機(FAT16、FAT32 のフォーマットに対応)などの USB マスストレージクラスに属する機器です。
 - 本機ではすべてのUSBメモリーの再生および電源の供給を保証できない場合があります。また、万が一本機と接続したことでUSBメモリーのファイルが損失した場合、弊社は一切の責任を負うことができませんので、あらかじめご了承ください。
 - 容量の大きい USB メモリーを接続したときは、読み込みに多少時間がかかることがあります。
 - USB ハブには対応しておりません。

5

いろいろな再牛のしかた

USB 再生の基本操作:

ボタン	機能
•	再生します。
II	一時停止 / 一時停止解除します。
	停止します。
44	早戻しします。
>>	早送りします。
 44	再生中のファイルの始めにスキップ します。押した回数だけ前のファイ ルにスキップします。
▶▶	次のファイルにスキップします。

早戻し/早送り再生する

速さを切り換えながら早戻し/早送り再生がで きます。

- 再生中に ◀◀ または ▶▶ ボタンを押します ボタンを押すたびに速さを切り換えることがで きます(テレビ画面に表示されます)。
 - 通常の再生に戻すには ▶ ボタンを押しま ਰ_ੂ 1

JPEG をスライドショー再生する

JPEG ファイルを含んだ USB メモリーをセッ トして ▶ ボタンを押すと、JPEG ファイルの スライドショー再牛が始まります。2 スライド ショー再生は JPEG ファイルを、各フォルダー ごとにファイル名のアルファベット順で表示 し、フォルダーをまたいですべての JPEG ファ イルを再生します。

- 画像はテレビ画面に最大の大きさで表示さ れるよう自動で調整されます。
- WMA/MP3/MPEG-4 AAC ファイルと JPFG ファイルの両方が USB メモリーに 記録されているときは、それぞれのファイ ルを同時に繰り返し再生します。その際、 |◀◀/▶▶|、◀◀/▶▶、|| ボタンでの操作は WMA/MP3/MPEG-4 AAC ファイルが対 象となります。

スライドショー再生中の操作:

ボタン	機能
II	スライドショー再生(音楽が同時再
	生中は曲の再生)を一時停止/一時
	停止解除します。
I	ひとつ前の画像(音楽が同時再生中
	は曲の始め)にスキップします。
▶ ▶	次の画像(音楽が同時再生中は次の
	曲)にスキップします。
↑↓←→	スライドショー再生を停止して画像
	を回転 / 反転します。通常のスライ
	ドショー再生に戻すには ▶ ボタン を
	押します。
ズーム	スライドショー再生を停止して画像
	を拡大します。押すたびに 2 倍→ 4
	倍→通常と切り換わります。通常の
	スライドショー再生に戻すには ▶ ボ
	タン を押します。
メニュー	ナビゲーター画面を表示します。

- 1 WMA/MP3/MPEG-4 AACファイルでは曲の始まりまたは終わり部分になったときは自動で通常の再生に戻ります。
- 2 容量の大きいファイルを読み込むときは再生に時間がかかることがあります。 USBメモリーは最大 299 フォルダー、フォルダーごとにフォルダーとファイルの数が合計で 648 まで認識するこ とができます。

ナビゲーターを使って再生する

ナビゲーターを使って WMA/MP3/MPEG-4 AAC/JPEG から再生したいファイル名やフォ ルダー名¹ を選ぶことができます。

1 メニューボタンを押して、↑/↓ で再生した いフォルダー / ファイルを選びます

← ボタンで 1 つ上の階層に戻します。²

決定ボタンまたは **→ ボタン**で選択したフォル ダーを開きます。

 JPEG ファイルにカーソルを合わせると、 選択しているファイルの画像が右側に表示 されます。

2 決定ボタンを押して、選んだトラックまた はファイルを再生します

- WMA/MP3/MPEG-4 AAC ではファイル の再生が始まり、フォルダーの最後まで再 生します。
- JPEG ファイルではスライドショー再生が 始まり、フォルダーの最後まで再生します。

🌣 チェック

• USB メモリーに WMA/MP3/MPEG-4 AAC と JPEG ファイルの両方が記録されているときは、WMA/MP3/MPEG-4 AAC ファイルを選択してから JPEG ファイルを選択することで音楽を聞きながらスライドショー再生することができます。 それぞれのファイルはフォルダー内で繰り返し再生します。この時、▶、Ⅱ、★◀/▶▶Ⅰ ボタンでの操作は JPEG ファイルが対象となります。

 ナビゲーターを使うと、フォルダーごとの 再生となります。各フォルダーごとではな く USB メモリーに収録されたすべての ファイルを再生したいときは、USB メモ リーを接続したあとに、▶ ボタンを押して 再生を開始してください(31ページ)。

☑ メモ

1 半角英数字以外の文字には対応していません。半角英数字以外で入力されたフォルダー / トラック / ファイル名は文字 化けしたり、[F_001]/[F_001]/[F_001] のように表示されることがあります。2 [--] フォルダーを選んで決定ボタンを押しても、上の階層に戻すことができます。

第6章:

サラウンドの設定

サラウンドの設定を行う

スピーカー出力レベルの調整やスピーカー距離 の設定をすることができます。サラウンドの自 動設定 (MCACC) を行った場合、自動で高精度 に測定、設定されているのでここでの設定は必 要ありませんが、お好みに応じて調整すること もできます。

再度、「サラウンドの自動設定 (MCACC)」 (12ページ)を行うとここでの設定は上書 きされてしまうので注意してください。

スピーカー出力レベルの調整

再生している音声で調整する

音声を再生し、サラウンドボタン、アドバンス ドボタンまたはフロントサラウンドボタンを押 して、ステレオ再生(**2.1ch**) かマルチチャン ネル再生(**5.Ich**) か調整したい方のリスニン グモードを選んでから、各スピーカー出力レベ ルの調整を行ってください。

- 1 シフト+設定ボタンを押し、←/⇒ で「CH LEVEL」を選んで、決定ボタンを押します
- 2 ←/→ で調整するチャンネルを選び、↑/↓ で各チャンネルの出力レベルを調整して、決定 ボタンを押します

− L(フロント左) ── C(センター) ── R(フロント右) -

└ SW(サブウーファー) — SL(サラウンド左) — SR(サラウンド右)-

スピーカー出力レベル範囲は±10 dB です。

テストトーンで調整する

テストトーン(ザーという音)を聞きながら各 スピーカーの出力レベルを調整することもでき ます。サラウンドボタン、アドバンスドボタン または**フロントサラウンドボタン**を押して、ス テレオ再生(これ)かマルチチャンネル再生

(**5.Ich**) か調整したい方のリスニングモード を選んでから、各スピーカー出力レベルの調整 を行ってください。

- 1 シフト+テストトーンボタンを押します 各チャンネルのテストトーンが自動的に切り換 わって出力されます。
- 2 音量ボタンで調整しやすい音量にします
- 3 ↑/↓ で各スピーカーから同じ音量で聞こえ るように調整して、決定ボタンを押します²

スピーカー距離の設定

リスニングポジションから各スピーカーまでの 距離を指定します。

- 1 シフト+設定ボタンを押し、←/→ で 「DISTANCE」を選んで、決定ボタンを押し ます
- 2 ←/→ で設定するスピーカーを選び、↑/↓ で各スピーカーまでの距離を調整して、決定ボ タンを押します

- L(フロント左) ── C(センター) ── R(フロント右)

└ SW (サブウーファー) — SL (サラウンド左) — SR (サラウンド右) -

各スピーカーは 0.3 m から 9.0 mの間を 0.3 m 間隔で調整することができます。

☑ メモ

- | 「STEREO」または「VIRTUAL」を選択しているとき(またはステレオ音声で「AUTO」を選択しているとき)、 センターまたはサラウンドスピーカーの出力レベルを調整することはできません。
 ・ ヘッドホンを挿入しているときはスピーカー出力レベルを調整することはできません。
- 2・サブウーファーのテストトーンは、周波数が低いので実際のレベルより小さく聞こえます。
 - 「AUTO」を選択していてテストトーンを出力したときは、再生している音源によらず、回面用の設定値が表示され、 調整することができます。
 - ステレオ再生(**温**の) のときは、センターおよびサラウンドスピーカーからはテストトーンが出力されません。

第7章:

画質調整

画質を調整する

画質調整画面から、モニターの効果を調整する ことができます。¹

1 ホームメニューボタンを押して、ホームメ ニュー画面から「画質調整」を選びます



2 ↑/↓/←/→ と決定ボタンで、各項目を設定 します



以下の項目が設定できます。

- シャープネス 画像の鮮明度を調整します。(ファイン、標準、ソフト)くお買い上げ時の設定:標準>
- ブライトネス 画面の明るさを調整します。(-20~+20)くお買い上げ時の設定: 0>
- コントラスト 最も明るい部分と最も暗い 部分との明るさの比率を調整します。 (-16~+16)

< お買い上げ時の設定: **0**>

ガンマ — 画像の暗い部分の見えかたを強調 します。(大、中、小、オフ)<お買い上げ時の設定: オフ>

色あい - 緑色と赤色のバランスを調整します。(緑9~赤9)
 くお買い上げ時の設定: □>

色の濃さ - 色の濃さを調整します。(-9 ~+9)

< お買い上げ時の設定: **0**>

「ブライトネス」、「コントラスト」、「色あい」、 「色の濃さ」は ←/→ を使って調整してください。

ブライトフフ min 111111111 max

3 ホームメニューボタンを押して設定画面を 終了します

∅ メモ

1 本機の入力が DVD/CD 入力のときのみ表示することができます。

第8章:

初期設定

初期設定メニューを使う

初期設定メニューには映像出力、言語、表示、視聴制限などがあります。

画面に灰色で表示されている項目は、設定する ことができないということを意味します。ディ スクの再生中に初期設定を選ぶことはできませ ん。ディスクを停止してから再度選んでくださ い。

1 DVD/CD ボタンを押します

2 ディスクが再生している場合は停止しますホームメニューボタンを押して、「初期設定」を選びます



3 ↑/↓/←/→ で設定したい項目を選んで、決 定ボタンを押します

設定項目と設定内容は以下を参照してください。¹

映像出力

設定	項目	設定内容
テレビ画面	4:3 (レターボックス)	従来のサイズのテレビと接続して、16:9の映像をレターボックス方式(画面の上下に黒い帯を入れて、4:3の画面で16:9の映像を再現する方式)で見たいとき。
	4:3 (パンスキャン)	従来のサイズのテレビと接続して、16:9の映像をパンスキャン方式(16:9の映像の左右をカットして4:3の画面全体に映し出す方式)で見たいとき。
	16:9 (ワイド)	ワイド(16:9)テレビと接続したとき。
	16:9 (シュリンク)	接続しているプログレッシブ対応テレビでアスペクト比の切り換えができないとき選択します (4:3の映像が横長 (16:9の映像) になってしまっているが、テレビ側で 4:3の映像に切り換えることができないとき)。
		 本機と HDMI 対応機器を接続している場合で、 HDMI 画素数「1920 × 1080i」または 「1280 × 720p」を選んでいるときのみ設 定することができます。この設定は HDMI 端子 にのみ有効です。

∅ メモ

- 1 表中の太字の項目はお買い上げ時の設定を表し、イタリック体の項目はその他の設定を表しています。
- ディスクによっては、テレビ画面、音声言語、字幕言語などはディスクで決められている設定になることがあります。

2

л

8

9

設定		項目	設定内容		
	お使いのテレビが従来サイズ(4:3)のとき		お使いのテレビが	お使いのテレビがワイドテレビ(16:9)のとき	
	本機の設定	映像の見えかた	本機の設定	映像の見えかた	
	4:3 (レターボックス)	16:9の映像 4:3の融		16:9の映像 4:3の映像	
	A-3	16:9の映像 4:3の駅			

画面の比率(アスペクト比)の切り換えができないディスクもあります。ディスクのジャケッ トなどで確認してください。

D2 映像出力(詳しくは プログレッシブ 「他機器の接続と設定し (40ページ)をご覧くださ (1)

4.3 (パンスキャン)

> プログレッシブ映像信号に対応しているテレビまた はプロジェクターのとき(詳しくはお手持ちのテレ ビの取扱説明書をご覧ください)。変更を行う場合 は、確認画面で再び決定ボタンを押してください (変更しない場合は**戻るボタン**を押してください)。

インターレース

プログレッシブ映像信号に対応していないテレビま たはプロジェクターのとき。

HDMI 画素数

接続した HDMI 機器への 映像解像度(画素数)を変 更する(詳しくは「HDMI 入力端子のある機器と接続 する (43ページ) をご 覧ください)。

1920 × 1080i 画素数を切り換えて決定すると確認メッセージの画 (インターレース映 面が表示されますので、**「はい」**を選択してくださ 像)

1280 × 720p (プログレッシブ映 像)

720 × 480p (プログレッシブ映 像)

720 × 480i (インターレース映 像)

行って画素数の設定を「720 × 480P」に戻し てください。 画素の切り換え時は映像が乱れたり、出力に時

間がかかる場合があります。

い。画素切り換え後テレビに正しく画面が出ない場

合は、「HDMI 出力設定の初期化」(44 ページ) を

HDMI カラー RGB フルレンジ より明るい白や深い黒を再現できます。画面の色再 現が弱いときに設定します。 接続した HDMI 機器への カラー出力の設定を変更す RGB フルレンジ RGB を設定したとき、白飛びや黒潰れ る(接続した機器によって が発生し色濃度が強すぎる場合に設定します。 お買い上げ時の設定は変わ 色差 HDMI 機器の標準設定となるコンポーネントビデオ ります)。 出力フォーマットにしたいとき設定します。

言語

設定	項目	設定内容
音声言語	日本語	日本語にするとき。
DVD ビデオの音声言語を	英語	英語にするとき。
変更する。	その他の言語	136 言語の中から任意の音声を選びます(詳しくは「言語コード表を使って言語を選ぶ」(60 ページ) をご覧ください)。
字幕言語	日本語	日本語にするとき。
DVD ビデオの字幕言語を	英語	英語にするとき。
変更する。	その他の言語	136 言語の中から任意の字幕を選びます(詳しくは「言語コード表を使って言語を選ぶ」(60 ページ) をご覧ください)。
DVD メニュー言語 DVD ビデオのディスクメ	字幕言語に連動	「字幕言語」で選択している言語でメニュー画面を 表示するとき。
ニューに表示する言語を変	日本語	日本語でメニュー画面を表示するとき。
更する。	英語	英語でメニュー画面を表示するとき。
	その他の言語	136 言語の中から任意の言語を選びます(詳しく
		は「言語コード表を使って言語を選ぶ」(60 ページ) をご覧ください)。
字幕表示	オン	字幕を表示するとき。
DVD ビデオの字幕表示を	オフ	字幕を表示しないとき。ただし、DVDビデオの中
変更する。		には強制的に字幕を表示するディスクもあります。

表示

設定	項目	設定内容
画面表示言語	日本語	日本語にするとき。
	English	英語にするとき。
アングルマーク表示	オン	テレビ画面に╩₁を表示するとき。
	オフ	テレビ画面に2012を表示しないとき。

オプション

設定	項目	設定内容
視聴制限	-	詳しくは下記の 「視聴制限」 をご覧ください。
DivX(R) VOD	Display	詳しくは下記の 「DivX(R) VOD」 をご覧くださ
		U)。

視聴制限

お買い上げ時のレベル:オフ お買い上げ 時の暗証番号:なし お買い上げ時の国 / 地区コード:jp(1016)

暴力シーンなどを含む DVD ビデオには、視聴制限のレベルを設けたものがあります(ディスクのジャケットなどの表示で確認できます)。本機のレベルを小さくしておくと、これらのディスクの視聴を制限することができます。ディスクによっては、視聴制限されたシーンのみを飛ばして再生するものもあります。詳しくはディスクに添付されている操作方法をご覧ください。

暗証番号を登録するには

視聴制限のレベルを変えたり、国 / 地区コードを入力するためには、暗証番号を登録してください。¹

1 「暗証番号」を選びます



2 数字ボタンで 4 桁の暗証番号を入力して、 決定ボタンを押します

暗証番号を変更するには

暗証番号を変更するには、すでに登録してある 暗証番号を確認してから、新しい暗証番号を入 力してください。

1 「暗証番号変更」を選んで、決定ボタンを押 します

2 数字ボタンですでに登録してある暗証番号 を入力し、決定ボタンを押します

3 数字ボタンで新しい暗証番号を入力し、決 定ボタンを押します

視聴制限のレベル変更をするには

- 1 「レベル変更」を選んで、決定ボタンを押します
- 2 数字ボタンですでに登録してある暗証番号 を入力し、決定ボタンを押します
- **3 新しいレベルを選んでから、決定ボタンを** 押します
 - ★ ボタンを繰り返し押すと、レベルをロックすることができます(ディスクによっては暗証番号の入力を必要とします)。また
 ★ ボタンを押すと、レベルを解除することができます。レベル1はロックすることが

国/地区コードを変更するには

できません。

「国/地区コード表」(61ページ) を見ながら 操作してください。

- 1 「国コード」を選んで、決定ボタンを押します
- 2 数字ボタンですでに登録してある暗証番号 を入力し、決定ボタンを押します
- 3 数字ボタンで「コード」または ↑/↓ ボタンで「国 / 地区コード表」を入力してから、決定ボタンを押します

国/地区コードを変更したときは、ディスクを 一度取り出してください。再度ディスクをセットすると変更が有効になります。

∅ メモ

- ・視聴制限されたディスクを再生すると、暗証番号の入力を求める画面が表示されることがあります。このような場合、 暗証番号を入力しないと再生することができません。
- ・暗証番号を忘れてしまったときは、本機を初期化して、再度設定してください(詳しくは「設定内容を初期化する」(47ページ)をご覧ください)。

DivX(R) VOD

DivX VOD フォーマットで記録されたファイル を本機で再生する場合、DivX VOD ファイルの 配信先に対して本機の登録コードが必要な場合 があります。その場合は、Display で確認した 登録コードをお使いください。1

重要

- DivX VOD フォーマットで記録されたファ イルは DRM コピープロテクション(著作 権保護)がかかっており、登録されたプ レーヤーでのみ再生することができます。
- 本機の登録コードが承認されていないDivX VOD ファイルを再生すると

「Authorization Error」と表示され再生 することができません。

DivX VOD ファイルには視聴回数が設定さ れているものがあります。そのような DivX VOD ファイルを本機で再生すると残りの視 聴回数が OSD 画面に表示されます。残り の視聴回数が O のファイルを本機が読み込 むと「Rental Expired」と表示され再生 することができません。また、視聴回数の 設定されていない DivX VOD ファイルにつ いては、OSD 画面には残りの視聴回数は表 示されず、何度でも再生することができま す。

DivX VOD 登録コードを確認するには

- 1 「DivX(R) VOD」を選んで、⇒ ボタンを 押します
- 2 「Display」を選んで、決定ボタンを押し ます



登録コード

✓ メモ

第9章:

他機器の接続と設定

A 重要

機器の接続を行う場合、あるいは変更を行う場合には、必ず電源を切り、電源コードをコンセントから抜いてください。

アンテナを接続する

AM ループアンテナ


- 平らな面に置き、受信状態の最も良い方向 に向けてください。
- アンテナは、本機から離して金属物と接触 しない場所に置いてください。また、パソ コン、テレビなどからもできるだけ離して ください。ノイズの原因となります。
- 壁などに取り付ける場合は、AM放送の受信状態が最も良い方向を見つけ、取り付け位置を決めてください。



- できるだけ窓の近くに置くなど、場所や向きを変えて受信しやすい状態を探してください。
- 付属の AM ループアンテナでは放送がよく 聞こえないときは、市販の外部アンテナを 接続してください。
- 付属の AM ループアンテナまたは「AM 外部アンテナをつなぐ」(下記)で説明している以外のアンテナの接続は行わないでください。


AM 外部アンテナをつなぐ

付属の AM ループアンテナを接続したまま、 AM 外部アンテナ(市販のビニール被覆線)を 家の中か外へ下図のように接続してください。



FM 簡易アンテナ

- 付属の FM 簡易アンテナは、たらしておいたり、丸めたままにしないでピンと張ってください。
- 受信状態の良い方向が決まったら、画びょうやテープで貼り付けます。



付属の FM 簡易アンテナは、FM 放送を手軽に受信するためのものです。より良い受信のためには、市販の屋外アンテナの使用をお勧めします。


FM 屋外アンテナをつなぐ

FM 屋外アンテナを接続するには市販の同軸 ケーブルと変換アダプターを使って下図のよう に接続してください。



別売のワイヤレススピーカーを接 続する

別売のワイヤレススピーカーシステム 「XW-1」を本機に接続することができます。




本機のワイヤレス出力端子とトランスミッターのワイヤレス入力端子を接続する

詳しくはワイヤレススピーカーシステムの取扱 説明書をご覧ください。

他のオーディオ機器をデジタル接 続する

BS/CS チューナー、ゲーム機などのデジタル 出力のある機器を本機に接続し、5.1 ch サラ ウンド再生することができます。




・ 本機の LINE1 デジタル光入力端子と接続 機器のデジタル光出力端子を接続する

市販の光デジタルケーブルで接続します。

他のオーディオ機器をアナログ接 続する

テレビ、カセットデッキ、CD-R または MD などのアナログ出力のある機器を本機に接続して再生することができます。



本機の LINE2 入力端子と接続機器の出力 端子を接続する

市販のオーディオコードで接続します。

2

ε

4


2

9

S 映像入力端子のあるテレビと接続する

テレビに S 映像入力端子があるときは、付属の ビデオコードで接続するよりも高品位な映像で 楽しめます。


 本機のS2 映像出力端子とテレビのS 映像 入力端子をS 映像ケーブル(市販)で接続する 端子の上にある▼とS映像ケーブルにある▲を 合わせて接続します。



D 映像入力端子のあるテレビと接続する

テレビに D 映像入力端子があるときは、S 映像ケーブルで接続するよりも高品位な映像で楽しめます。本機の D1/D2 映像出力端子は、接続するテレビの D1、D2、D3 または D4 のいずれにも接続することができます。¹

本機の D1/D2 映像出力端子とテレビの D 映像入力端子を D 映像ケーブル(市販)で接続 する




メモ

¹ プログレッシブ入力に対応していないテレビと D 映像接続しているときは、映像の出力方式を「インターレース」に設定してください。「プログレッシブ」に設定してしまうと映像が乱れることがあります(35ページ)。

HDMI 入力端子のある機器と接続する

市販の HDMI ケーブルで接続します。非圧縮の デジタル映像とデジタルオーディオ音声を 1 本 のケーブルで接続することができます。デジタ ルで伝達するため、劣化のない高品質な映像と 音声を楽しむことができます。¹



HDMI対応モニターなど

本機は接続した HDMI 機器の性能によらず、手動で出力内容を設定します。詳細は「HDMI 画素数」(36ページ)を参照してください。

HDMI 対応機器への出力仕様

映像 (解像度)2

- 720 × 480 ピクセルのプログレッシブ / インターレース映像
- 1280 × 720 ピクセルのプログレッシブ 映像
- 1920 × 1080 ピクセルのインターレー ス映像

本機の HDMI インターフェースは以下の規格に基づいて設計されています。

High-Definition Multimedia Interface Specification



HDMI、HDMI ロゴ及び High-Definition Multimedia Interface は HDMI Licensing LLC の商標文または商標登録です。

HDMI 音声出力設定

HDMI 出力端子の音声出力を切り換えます。

- **1 本機の電源を切り、スタンバイ状態にしま**す
- 2 シフト+設定ボタンを押してから、←/⇒ で「HDMI OUT」を選んで、決定ボタンを押 します
- 3 ↑/↓ で設定したい項目を選んで、決定ボタンを押します
 - AUDIO ON 音声信号を出力します。
 - **AUDIO OFF** 音声信号を出力しません。

✓ メモ

】 HDMI 対応機器と接続すると表示部に解像度が表示されます。

- 2・お手持ちの受像機(HDMI機器)が上記画素に対応していないと正しく映らない場合があります。
 - 本機は HDMI 機器との接続を目的として設計されています。DVI 機器に接続した場合、DVI 機器によっては正常に動作しない場合があります。

2

3

4

5

6

7

6

9

HDMI 出力設定の初期化

エラーメッセージ HDMI ERR が表示された り、映像が映らなくなった場合は「故障かな? と思ったら」(54ページ)をご覧ください。 それでも正常に動作しない場合は、以下の手順 で初期化してみてください。

1 本機の電源を切り、スタンバイ状態にしま す

2 シフト+設定ボタンを押してから、←/→ で「HDMI INI」を選んで、決定ボタンを押し ます

HDMI 出力設定が初期化され、お買い上げ時の 設定に戻ります。その他の映像出力設定につい ては35ページをご覧ください。

HDMI について

HDMI とは、High-Definition Multimedia Interface の略です。PC 用ディスプレイなど で使用されている DVI(Digital Video Interface) を拡張した、次世代テレビ向けのデ ジタルインターフェイス規格で、非圧縮のデジ タル映像とデジタルオーディオの伝送が 1 つの コネクタで行えます。このため映像と音声を 別々のケーブルで接続する必要がなく、小型の コネクタケーブル 1 本での接続が可能になりま した。また著作権保護技術であるデジタル画像 信号の暗号化方式である HDCP にも対応して います。

パイオニアプラズマテレビと連動 動作する

本機とパイオニアプラズマテレビ¹を SR+ ケーブル² で接続することで、プラズマテレビ の入力が連動して切り換わったり、プラズマテ レビの音量を消音するなどのシステム連動動作 を実現します。

本機のコントロール入力端子3とプラズマ テレビのコントロール出力端子を SR+ ケーブ ル (別売) で接続します⁴

接続したあと、システム連動動作をさせるため には、本機とプラズマテレビの電源を入れてか ら、以下の「連動モードの設定」および「連動 モードの実行」を行ってください。



連動モードの設定

- 1 シフト+ SR+ ボタンを押します
- 2 ←/⇒ で「SETUP」を選んで決定ボタン を押します
- 3 ↑/↓ で音量連動モードを選びます
 - VOL.C OFF プラズマテレビの音量は 本機に連動しません。

- 1 SR+ に対応しているプラズマテレビは 2003 年以降に発売されたモデルのみです。 2 専用の SR+ ケーブル(パイオニア部品番号:ADE7095)が必要となります。詳しくはパイオニア部品受注センター
- へご連絡ください(裏表紙参照)。 市販の 4 極ミニジャック(両端とも) 付コードでも使用できます。 3 コントロール入力端子をはじめて使用する際は、まずラベルをはがしてからお使いください。このラベルはケーブルの 誤差し防止用です。
- 4 SR+ ケーブルを本機のコントロール入力端子に接続すると、本機のリモコン受光部は信号を受け付けません。リモコン 操作は電源が入っている、またはスタンバイ状態のプラズマテレビに向けて行ってください。

VOL.C ON - 本機の入力 (DVD や LINE などの入力) を切り換えたときプラズマテレビの音量を自動的に消音します。¹

4 ←/→ で連動させる本機の入力 (DVD、 USB または LN1/2 (LINE1/2)) を選びま す

各入力の現在の設定内容が表示されます。



5 ↑/↓ でプラズマテレビの映像入力を選びます

押すたびにプラズマテレビの入力が以下のように切り換ります。

(プラズマテレビの入力数が5つの場合)

		TVTN		PDP1		PDP2		
١.	IONIE		DDDE		DDD4		DDD2	

- NONEのときは入力切り換えは連動しません。
- TVTNはプラズマテレビのTV チューナー (アナログ放送)を表しています。デジタル 放送を選ぶときは、本機の入力を切り換え てからプラズマテレビの放送をアナログ放 送からデジタル放送に切り換えてください。
- PDP1 ~ PDP5 はプラズマテレビのビデオ入力 1 ~ 5 に相当し、接続しているプラズマテレビにより数が変わります。またいずれかの入力が PC 入力になっているプラズマテレビもあります。
- 本機の各入力(DVD/CD、USB、LINE1/ 2)について設定することができます。たとえば、本機をプラズマテレビの映像入力2に接続している場合は、DVD PDP2と設定してください。

6 決定ボタンを押して連動モードの設定を終 了します

連動モードの実行

1 シフト+ SR+ ボタンを押します

2 ←/→ で SR+ ON を選んで、決定ボタン を押します

連動モードを解除したいときは**「SR+ OFF」**を選びます。

• SR+ ケーブルを抜いたり、本機の電源を 切っても**「SR+ ON」**の設定は解除されま せん。

コントロール出力端子の付いてい る機器と接続する

コントロール端子の付いた複数のパイオニア機器を、本機のリモコン受光部を使って集中コントロールすることができます(システムコントロール)。

コントロール端子の接続をする場合は、必ずオーディオコード(市販)の接続もしてください。光デジタルケーブルの接続だけでは、システムコントロールは正しく動作しません。

・ 他機器のコントロール入力端子と本機のコントロール出力端子を接続してください。

リモコン受光部を持たない機器や、受光部が信 号を受けられないところに設置した機器もリモ コン操作が可能になります。

- コントロール入力端子(CONTROL IN)に プラグを接続した機器のリモコン受光部は 信号を受け付けません。
- 上記の接続に加えて、本機とプラズマテレビをSR+ケーブルで接続しているときは、 リモコンはプラズマテレビに向けて操作してください。

接続には市販のモノラルミニプラグコード(抵抗なし)をお使いください。

✓ メモ

__ 1 再度プラズマテレビの音を出したいときはプラズマテレビの音量を上げてください。 2

3

4

5

ഒ

9

第10章: その他

ダイナミックレンジコントロール

ダイナミックレンジとは再生能力を表す用語で、どのくらい小さな音からどのくらい大きな音までをきちんと(小さな音はノイズに埋もれずに、大きな音は歪まずに)再生できるかを数値(dB)で表したものです。ダイナミックレンジコントロールとは、ダイナミックレンジを圧縮する機能です。音量を下げて映画を楽しむときなどは、ダイナミックレンジを圧縮すると微小な音も聞きやすくなり、映画をより一層楽しむことができます。1

- 1 シフト+設定ボタンを押してから、←/⇒ で 「DRC」を選んで、決定ボタンを押します
- 2 ↑/↓ で項目を選んだあと、決定ボタン押し ます
 - **DRC OFF** ダイナミックレンジを圧縮 しません(大きい音量のときに使用)。
 - **DRC MID** ダイナミックレンジを少し 圧縮します。
 - DRC HIGH ダイナミックレンジを最も圧縮します(小さい音を増大させて、大きい音を減少させます)。

表示全体の明るさをかえる

表示部の明るさを、部屋の明るさに応じて変えることができます。

- 1 シフト+設定ボタンを押してから、←/→ で 「DIMMER」を選んで、決定ボタンを押します
- 2 ↑/↓ で調整したあと、決定ボタンを押します
 - LIGHT 通常の明るさに設定します。
 - **DARK** 暗い設定にします。²

スリープタイマー設定

約1時間後に、自動的に電源が切れます。音楽を聞きながら眠ったりするときに便利です。³

スリープボタンを繰り返し押して、項目を 選びます

以下のどちらかを選んで、**決定ボタン**を押します。

- SLP ON スリープタイマーを設定します。
- SLP OFF スリープタイマーを解除します。

「SLP ON」を設定後に、スリープボタンを再度押すと、電源が切れるまでの時間を確認することができます。1目盛りは(残り)12分を表します。

SLP ---- - :::

∅ メモ

- -• ドルビーデジタル音声や DTS 音声にのみ効果があります。
- 再生しているディスクによっては、効果の少ないものもあります。
- 2 DARK を選ぶと、本体前面の POWER インジケーターは消灯します。
- 3 スリープ動作中は表示部が暗くなり、本体前面の POWER インジケーターが消灯します。

その他のシステム設定をする

本機がスタンバイ時に設定可能なシステム設定 項目が以下に記載されています。設定に関する 詳しい説明は各項目を参照してください。

- 1 本機の電源を切り、スタンバイ状態にします
- 2 シフト+設定ボタンを押してから、←/⇒ で調整したい設定項目を選んで、決定ボタンを 押します

設定可能な項目が表示部に表示されます。

3 ↑/↓ で調整したあと、決定ボタンを押して 終了します

デモ表示設定

電源コードをコンセントに差し込んだときなど、表示部にいろいろな表示を自動的に行うことを、デモ表示といいます。¹

- **DEMO ON²** デモ表示を設定します。
- DEMO OFF デモ表示を解除します。

CD タイプの設定

再生する CD の種類を選ぶことで、本機の設定を最適な環境にします。本機で DTS-CD を再生しない場合は、この設定は必要ありません。

- NORMAL DTS-CD を再生すると曲頭 部分でノイズが聞こえることがありますが、 通常の CD の再生ではノイズが聞こえるよ うなことはありません。
- **DTS-CD** DTS-CD を再生してもノイズが聞こえることはありませんが、通常のCDを再生すると曲頭部分が欠けて聞こえることがあります。

キーロック機能

小さなお子さまのいる家庭でのいたずら防止に 便利な機能です。

- LOCK OFF 本体の操作ボタンが使用できるようになります。
- LOCK ON 本体の操作ボタンがすべて使用できなくなります。

設定内容を初期化する

設定した内容をお買い上げ時の状態に戻します。操作はフロントパネルのボタンで行います。

・ 電源オン中に ▶/II USB ボタンを押しながら ウ STANDBY/ON ボタンを押します

電源がオフになります。再度電源をオンにすると設定内容がすべて初期化された状態になります。

8

9

10

∅ メモ

- 5分以上何も操作がなかった場合、デモ表示を行います。
- デモ表示中に本体またはリモコンのいずれかのボタンを押すと、デモ表示を一時的に解除します。
- DVD/CDまたは USB 入力時のみデモ表示を行います。
- 2 DEMO ON にすると、DVD/CD 入力に切り換わり、デモ表示を開始します。

再生できるディスクとフォーマットについて

本機は NTSC(日本のテレビ方式)に適合していますので、ディスクやパッケージに「NTSC」と表示されているディスクをご使用ください。ディスクが本機で再生できるかどうかはディスクやディスクのパッケージにあるロゴを見てください。書き込み可能な CD やDVD など、ディスクによっては再生できないものもあります。¹ 詳しくは「ディスクとファイ



ルの互換性一覧」(次ページ)をご覧ください。

DVDビデオ DVD-R DVD-RW









CD ビデオCD CD-R





フジカラーCD

- コダックピクチャー CD も互換性があります。
- 本機は DVD+R/+RW を再生することができます。
- は DVD フォーマットロゴライセンシング ⑥ の商標です。

コピーコントロール CD について

当製品は音楽 CD 規格に準拠して設計されています。CD 規格外ディスクの動作保証および性能保証は致しかねます。

DualDisc の再生について

「DualDisc」は、片面に DVD 規格準拠の映像 やオーディオが、もう片面に CD 再生機での再 生を目的としたオーディオがそれぞれ収録され ています。


DVD 面ではないオーディオ面は、一般的な CD の物理的規格に準拠していないために、再 生できないことがあります。

「DualDisc」の DVD の面は再生可能です。ただし、DVD オーディオは再生できません。

なお、「DualDisc」の仕様や規格などの詳細に 関しましては、ディスクの発売元または販売元 にお問い合わせください。

フォルダー名 / ファイル名の表示について

WMA/MP3/MPEG-4 AAC のフォルダー / トラックの名前や、JPEG のフォルダー / ファイルの名前を表示することができます (半角英数字で入力された文字のみ)。半角英数字以外で入力されているフォルダー / トラック / ファイルの名前は [F_001]/[T_001]/[FL_001] のように表示されることがあります。



DVD+R/DVD+RW の互換性について

本機は VR モード(DVD ビデオフォーマット)で記録された DVD+R/+RW ディスクを再生することができます。ファイナライズしていない DVD ビデオフォーマットの DVD+R/+RW ディスクを再生することはできません。また、録画時の編集内容どおりには再生されないことがあります。

❷ メモ

ディスクとファイルの互換性一覧

メディア 互換性のあるフォーマット

CD-R/ -RW

- 音楽 CD フォーマット、ビデオ CD フォーマットで記録された CD-R/-RW ディスク ただし、ディスクによっては 「再生できない」、「ノイズが出る」、または「音が歪む」などが 起きることがあります。
- ISO 9660 レベル 1/レベル 2 の CD-ROM ファイルシステム、 および拡張フォーマット (Joliet、Romeo) に準拠して 記録したディスクを使用してく ださい。
- マルチセッションには対応していません。
- ファイナライズしていないディスクを再生することはできません。詳しくはレコーダーの取扱説明書をご覧ください。

DVD-R/ -RW

- DVD ビデオフォーマット(ビデオモード)または VR モードで記録された DVD-R/-RW/-R DL(2層ディスク)ディスクただし、ディスクによっては「再生できない」、「ノイズが出る」、または「音が歪む」などが起きることがあります。
- UDF Bridge (UDF ブリッジ) フォーマットに準拠して記録し たディスク
- DVD レコーダーで編集(シーン 消去など)をした箇所を再生す ると、そのつなぎ目で一瞬映像 が止まります。これは故障では ありません。
- マルチボーダーには対応していません。

メディア 互換性のあるフォーマット

• ファイナライズしていないディスクを再生することはできません。詳しくはレコーダーの取扱説明書をご覧ください。また、VRモードで記録された DVD-R/RW を本機にセットすると「DVD VR」と表示されます。

パソコン で作成さ れたディ スク

- パソコンで記録したディスクは、 アプリケーションの設定、およ び環境によって再生できないことがあります。正しいフォー マットで記録してください(詳細はアプリケーションの発売元にお問い合わせください)。
- パケットライト方式で記録され たディスクは再生できません。

圧縮オー ディオ ファイル

- Windows Media Audio (WMA)、MPEG1 オーディオ レイヤー3 (MP3)、MPEG-4 AAC
- サンプリング周波数は、 32 kHz、44.1 kHz、48 kHz です。
- WMA/MP3のビットレートは 128 kbps 以上を推奨します。
- MPEG-4 AAC のビットレート は、16 kbps ~ 320 kbps です。
- WMA/MP3/MPEG-4 AAC の 可変ビットレート (VBR: Variable Bit Rate) には対応し ていません。
- WMA のロスレスエンコーディング (loss-less encoding) には対応していません。

3

4

5

6

7

9

9

メディア 互換性のあるフォーマット

- DRM コピープロテクト (著作権) 保護)のかかったファイルは再 牛できません。
- [.mp3] または [.MP3]、 「.wma」または「.WMA」、 「.m4a」という拡張子がついた ファイルのみ再生することがで きます(本機は WMA/MP3/ MPEG-4 AAC ファイルのみ再 生することができます)。
- 1 枚のディスクに最大 299 フォルダーまで、各フォルダー ごとにフォルダーとトラックの 数の合計で 648 まで認識・再 生することができます。ただし、 フォルダーの構成によっては、 すべてのフォルダー、トラック が認識・再生できない場合があ ります。

JPEG ファイル

- フジカラー CD、コダックピク チャー CD、または CD-R/CD-RW/CD-ROM に記録されてい る JPEG ファイルを再生するこ とができます(記録方法などに よって再生できないこともあり ます)。
- 総ピクセル数が3072× 2048 ピクセル以下のベースラ イン JPEG ファイル、および Exif 2.2* に準拠した JPEG ファイルの静止画再生に対応し ています。
 - * デジタルスチルカメラ用画像ファイル フォーマット規格 (Exif)Ver2.2、 JEIDA-49-1998(社)電子情報技術 産業協会 JEITA
- プログレッシブ JPFG には対応 していません。

メディア 互換性のあるフォーマット

- [.ipg] または [.JPG] という 拡張子がついた JPEG ファイル の静止画像を表示することがで きます。
- 1 枚のディスクに最大 299 フォルダーまで、各フォルダー ごとにフォルダーとトラックの 数の合計で 648 まで認識・再 生することができます。ただし、 フォルダーの構成によっては、 すべてのフォルダー、トラック が認識・再生できない場合があ ります。

DivX について Divx

DivX は DivX. Inc. が開発したメディア技術で す。DivXのメディアファイルには圧縮された 画像データが含まれます。本機は DVD-R/ DVD-RW/CD-R/CD-RW/CD-ROM ディスク に記録された DivX ファイルを再生することが できます。また、DivX ファイルはメニューや 複数の字幕、音声の切り替えといった高度な再 牛機能をつけることも可能です。 DivX ファイ ルは DVD ビデオのようにファイルを「タイト ルーと呼びます。DivX ファイルはタイトルの アルファベット順に再生されますので、ディス クに記録する際はタイトル名のつけ方にご注意 ください。

DivX、DivX Certified、および関連するロゴは DivX, Inc. の商標です。これらの商標は、 DivX. Inc. の使用許諾を得て使用しています。

DivX ビデオの互換性

- DivX[®] Certified 製品。
- 標準の DivX[®] メディアファイル再生機能 が付いた DivX® ビデオを再生(DivX® 6 も含むすべてのバージョンに対応)。1


∅ メモ

__ 1 DivX ファイルは 4 GB 以上は再生できません。

す。

• 「.avi」または「.divx」という拡張子がついた DivX ファイルのみ再生することができます。「.avi」という拡張子は MPEG-4 に準拠していますが、MPEG-4 の中でもDivX ファイルでない場合があります。その場合は本機では再生することができませんのでご注意ください。

MPEG-2 AAC について



5 297 236 08/937.950 4,914,701 5848391 5.291.557 5.235.671 07/640,550 5,451,954 5 400 433 5.579.430 08/678.666 5,222,189 5.357.594 98/03037 97/02875 5 752 225 97/02874 5,394,473 5.583.962 98/03036 5.227.788 5.274.740 5,633,981 5,285,498 5,481,614 5,490,170 5.592.584 5.264.846 5.268.685 5.781.888 08/039,478 5,375,189 08/211,547 5.581.654 5,703,999 05-183,988 08/557.046 5.548.574 08/894,844 08/506.729 5,299,238 08/576,495 5.717.821 5.299.239 5,299,240 08/392.756 5.197.087

<u>MPEG-4 AAC について</u>

AAC とは「Advanced Audio Coding」の略で、MPEG-2 および MPEG-4 で使用される音声圧縮技術に関する基本フォーマットです。AAC データは、作成に使用したアプリケーションによってファイル形式と拡張子が異なります。本機では、iTunes®を使用してエンコードされた、拡張子が「.m4a」の AAC ファイルの再生に対応しています。ただし、DRMコピープロテクト(著作権保護)のかかったファイルやエンコードする iTunes のバージョンによっては再生できないことがあります。

iTunes MUSIC STOREで購入された楽曲は、CD-R/-RW や USB メモリーに記録して再生することはできません。

iTunes は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。

WMA について

本機は WMA データの再生に対応しています。 WMA とは「Windows Media® Audio」の略で、米国 Microsoft Corporation によって開発された音声圧縮技術です。 WMA データは、7,7.1, Windows Media Player for Windows XP、または Windows Media 9 Series を使用してエンコードすることができます。

WMA ファイルは、米国 Microsoft Corporation より認証を受けたアプリケーションを使用してエンコードしてください。もし、認証されていないアプリケーションを使用すると、正常に動作しないことがあります。

Windows Mediaは、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における 商標です。

<u>ディスクの地域番号(リージョンナン</u> <u>バー)について</u>

DVD プレーヤーと DVD ビデオディスクには、発売地域ごとに地域番号(リージョンナンバー)が設定されています。再生するディスクに記載された地域番号が再生機器に設定された番号を含まない場合、そのディスクを再生することはできません。本機(日本向け)の再生可

_

6


7

0

能地域番号は2番で、ディスクに記載された地域番号が2番を含むか「ALL」となっている場合に再生が可能です。リージョンNO.の違うDVD ディスクを再生すると「本機とディスクのリージョンNO.(地域番号)が違うので再生できません」とテレビ画面に表示されます。

タイトルとチャプターについて

DVD ではディスクをタイトルという単位で分け、さらにタイトルをチャプターという単位で分けています



DVD/CD ディスクの取り扱いかた

保管

必ずケースに入れ、高温多湿の場所や直射日光 の当たる場所・極端に温度の低い場所を避けて 垂直に保管してください。ディスクに付いてい る注意書は必ずお読みください。

ディスクの取り扱い

ディスクに指紋やホコリが付くと、再生ができなくなることがあります。このようなときはクリーニングクロスなどで内周から外周方向へ軽く拭いてください。そのとき、汚れたクリーニングクロスは使用しないでください。



 ベンジン、シンナーなどの揮発性の薬品は 使用しないでください。また、レコードス プレー・帯電防止剤などは使用できません。

- 汚れがひどいときは、柔らかい布を水に浸してよく絞ってから汚れを拭き取り、そのあと乾いた布で水気を拭き取ってください。
- 損傷のあるディスク(ひびやそりのある ディスク)は使用しないでください。



- ディスクの信号面にキズや汚れを付けない でください。
- ディスクに紙やシールなどを貼り付けないでください。ディスクにそりが発生し、再生ができなくなる恐れがあります。また、レンタルディスクはラベルが貼ってある場合が多く、のりなどがはみ出している恐れがありますので、のりなどのはみ出しがないことを確認してからご使用ください。



- ディスクを2枚重ねて再生しないでください。
- 詳しいディスクの取り扱いについては、 ディスクの使用上の注意をご覧ください。

特殊な形のディスクについて

本機では、特殊な形のディスク(ハート型や六角形など)は再生できません。故障の原因になりますので、そのようなディスクはご使用にならないでください。



レンズのクリーニングについて

レンズにゴミやホコリがたまると、音飛びしたり画像が乱れたりすることがあります。このような場合は、「保証とアフターサービス」(69ページ)をお読みのうえ、清掃をご依頼ください。市販されているクリーニングディスクを使用するとレンズを破損する恐れがありますので、ご使用にならないでください。

使用上のご注意

注意

この製品はJIS C 6802規格の基で評価されたク ラス1レーザ製品ですが、内部にはクラス1のレ ベルを超える危険なレーザ放射があります。 分解や改造などは絶対に行わないでください。

危険なレーザ放射に接する恐れのある部分には、 以下の注意文表示があります。

> ここを開くと CLASS 3B の可視レーザ光 及び不可視レーザ光が出ます。ビームを 注意 直接見たり、触れたりしないこと。

クラス1 レーザ製品

D3-7-12-5-5 Ja

設置する場所

- 組み合わせて使用するテレビやステレオシ ステムの近くの安定した場所を選んでくだ さい。
- テレビやカラーモニターの上に本機を設置 しないでください。カセットデッキなど、 磁気の影響を受けやすい機器とは離して設 置してください。

次のような場所は避けてください

- 直射日光のあたる所
- 湿気の多い所や風涌しの悪い所
- 極端に暑い所や寒い所
- 振動のある所
- ホコリの多い所
- 油煙、蒸気、熱があたる所(台所など)

上に物をのせない

本機の上に物をのせないでください。

熱を受けないように

本機をアンプなど、熱を発生する機器の上にの せないでください。ラックに入れる場合はアン プや他のオーディオ機器から出る熱を避けるた め、アンプよりできるだけ下の棚に入れてくだ さい。

本機を使わないときは電源を切る

テレビ放送の電波状態により、本機の電源を入 れたままテレビをつけると画面にしま模様が出 る場合がありますが、本機やテレビの故障では ありません。このような場合は本機の電源を 切ってください。ラジオの音声の場合も同様に ノイズが入ることがあります。

本機を移動する場合

本機を移動する場合は、必ずディスクを取り出 しディスクテーブルを閉じてください。さらに 本体の o STANDBY/ON(またはリモコンの の **電源ボタン**) を押し、表示窓の「GOOD

BYE」表示が消えてから電源コードを抜いてく ださい。¹ ディスクを内部に入れたまま移動する と、故障の原因となります。

∅ メモ

1 本体の電源が入っているとき、強制的に電源コードを抜く、または停電などが起きると、設定した内容が消えてしまう ことがあります。

故障かな?と思ったら

故障かな?と思ったら以下を調べてみてください。意外なミスが故障と思われています。また、本 機以外の原因も考えられます。ご使用の他の機器および同時に使用している電気機器もあわせてお 調べください。以下の項目を調べても直らないときは、修理を依頼してください。

• 静電気など、外部からの影響により本機が正常に動作しない場合があり電源コードを一度抜い て再度差し込むことにより正常に動作します。

すべてに共通

延茯	以音束
電源が入らない、または電	• 電源コードを抜かずに、1 分後に再び 0 電源ボタン を押して
源が突然オフになった。	源を入れてみてください。

(再び電源を入れたときに工 ラーメッセージが表示され る場合があります)

- て雷 源を入れてみてください。
- スピーカーコードがショート (接触) していないか確認してくだ さい。
- スピーカーコードの芯線をしっかりとねじり、もう一度スピー カー端子に接続し直してください。
- 各スピーカーが正しく接続されているか、もう一度確認してくだ さい。
- 本体の周りに十分なスペースが空いているか確認してください。 風通しが良くなるように設置を変えてみてください。
- 音量を下げて使用してみてください。
- 上記を行っても症状が改善されないときは、最寄りの弊社サービ スステーションに連絡してください。

音が出ない。

- すべてのコードが正しく接続されているか確認してください(詳) しくは別添の「システムセットアップガイド」をご覧ください)。
- 消音ボタンを押して、ミュートを解除してください。
- ・ 音量がゼロになっていないか確認してください。
- ヘッドホンが挿入されていないか確認してください。
- 表示部のワイヤレスインジケーターが点灯または点滅していない か確認してください。ワイヤレススピーカーシステム(別売)を 使用していない状態で、**ワイヤレスボタン**を押していることがあ ります。ワイヤレスボタンを繰り返し押して、ワイヤレスモード をオフに切り換え、**ワイヤレスインジケーター**が消えたことを確 認してください(別売のワイヤレススピーカーシステムをお持ち の方は、ワイヤレススピーカーシステムの取扱説明書をあわせて ご覧ください)。

症状

改善策

サラウンドまたはセンター スピーカーから音が出ない。

- スピーカーの出力レベルを調整してください(33ページ)。
- TUNER 入力時はサラウンド再生できません。
- ステレオ音声出力(こと)になっていないことを確認してください(詳しくは「サラウンド再生」(18ページ)をご覧ください)。
- ディスクの再生音声は、マルチチャンネル音声を選択してください。
- テストトーンを出力してみてください(詳しくは別添の「システムセットアップガイド」をご覧ください)。
- スピーカーが正しく接続されているか確認してください(詳しく は別添の「システムセットアップガイド」をご覧ください)。
- 表示部のワイヤレスインジケーターが点灯または点滅していない か確認してください。ワイヤレススピーカーシステム(別売)を 使用していない状態で、ワイヤレスボタンを押していることがあ ります。ワイヤレスボタンを繰り返し押して、ワイヤレスモード をオフに切り換え、ワイヤレスインジケーターが消えたことを確 認してください(別売のワイヤレススピーカーシステムをお持ち の方は、ワイヤレススピーカーシステムの取扱説明書をあわせて ご覧ください)。
- 96 kHz リニア PCM 信号を入力している場合、ステレオで再生することがあります。

リモコンがきかない。

- 新しい電池に換えてください(詳しくは別添の「システムセット アップガイド」をご覧ください)。
- 7 m 以内、左右30°以内で、リモコンを本機に向けて操作してください。
- 本機とリモコンとの間の障害物を取り除くか、操作する場所を移動してください。
- 蛍光灯をリモコン受光部から離してください。
- MCACCセットアップ用マイクをコントロール端子に接続していないかどうか確認してください。
- SR+ケーブルを本機のコントロール入力端子に接続すると、本機のリモコン受光部は信号を受け付けません。リモコン操作をするときはリモコンをプラズマテレビのリモコン受光部に向けてください。

本体の操作ボタンを押しても動作しない。

キーロック機能が、オンに設定されていないか確認してください。オンに設定されている場合は、オフにしてください。

表示部に**「TRAYLOCK」** と表示され、ディスクテーブ ルが開かない。 ▲ OPEN/CLOSE ボタンを8秒以上押すと、ディスクテーブルを開閉することができます。

2

3

л

5

3

7

5

症状 改善策 表示部に「SND.DEMO」 本体の ■ ボタンを 5 秒間押し続けてください。ディスクテーブ と表示され、本機の操作が ルが自動的に開いてサウンドデモモードが解除されます。 できない。 設定した内容が消えてし • 本体の電源が入っているとき、強制的に電源コードを抜く、また は停電などが起きると、設定した内容が消えてしまうことがあり まった。 ます。電源コードは、必ず本体の o STANDBY/ON、または リモコンの o **電源ボタン**を押して、表示窓の「GOOD BYE」 表示が消えてから抜いてください。特に他機器の AC アウトレッ トから電源コードを接続しているときはご注意ください。 DVD/CD 関係 症状 ディスクテーブルを閉めて ディスクをクリーニングしてください。また、ディスクを正しく も自動的に出てきたり、再 セットしてください。 生できない。 • リージョン NO. の違う DVD ディスクを再生すると「本機と ディスクのリージョン NO. (地域番号) が違うので再生できま せん」とテレビ画面に表示されます。 ディスクを表裏逆に入れているなら、ディスクを正しくセットし てください。 画面が止まり、操作ボタン • 本体の内部が結露している場合、しばらく放置してください。 を受け付けない。 • ■ ボタンを押してディスクを停止し、 **▶ ボタン**を押してもう一度 再生してください。 • 一度電源を切ってから、再度電源を入れてみてください。 ビデオコードは十分差し込まれているか確認して、しっかりと差 映像が映らない。または白黒 に表示される。 し込んでください。 • お手持ちのテレビの取扱説明書を参照して、設定を確認してくだ さい。 プログレッシブ入力に対応していないテレビと D 映像接続して いるときに「プログレッシブ」を選択していると映像が正常に出 力されません。映像が何も表示されなくなった場合は付属のビデ オコードで接続してから、映像出力方式を「プログレッシブ」か ら「インターレース」に変更してください(36ページ)。 接続しているビデオコードが断線していないか確認してくださ い。断線している場合は、ビデオコードを変えて接続してみてく

ださい。

てください。

ディスクに複数の字墓や音声が記録されていない可能性がありま

す。DVD ディスクのジャケットを確認してください。
リモコンの音声ボタンや字幕ボタンで切り換わらない DVD ディスクがあります。そのときは、DVD のメニュー画面で切り換え

DVD の音声や字幕が切り換

わらない。

症状	改善策
画面が縦または横に伸びる、またはアスペクトが切り換わらない。 DVD 映像を VTR に録画したり、VTR を通して再生すると再生画像が乱れる。	 テレビ画面とのアスペクト比の設定が違っています。テレビ画面のアスペクト比の設定をしてください(詳しくは「映像出力」(35ページ)をご覧ください)。 本機はアナログコピープロテクト方式のコピーガードに対応しています。ディスクによってはコピー禁止信号が入っているものがあり、そのようなディスクを VTR を通して再生したり、VTR に録画して再生するとコピーガードシステムにより正常に再生されません。
DVD 再生中に画像が乱れる、または暗い。	 本機はアナログコピープロテクト方式のコピーガードに対応しています。ディスクによってはコピー禁止信号が入っているものがあり、そのようなディスクを再生した場合、テレビによっては一部画像に横じまが入るなどの症状が出るものもありますが、故障ではありません。 ディスクは再生機器の機能に合わせて再生します。これにより、再生時に画面がわずかに振動したり暗くなったりすることがあるかもしれません。これらの問題は、主にディスクとディスクに録画された項目の違いのためであって、故障ではありません。
DVD と CD で音量差を感 じる。	• これはディスクの記録方式の違いによるものです。故障ではありません。
CD-ROM が認識されない。	• 記録した CD-ROM が ISO9660 フォーマットに準拠している ことを確認してください。詳しくは、「ディスクとファイルの互 換性一覧」(49ページ) で互換性を確認してください。
本機をビデオ内蔵テレビに 接続して DVD を再生する と映像が乱れる。	 ビデオ内蔵テレビの機種によっては、コピーガードの働きにより 正常に再生されないことがあります。詳しくは、お使いのテレビ メーカーにお問い合わせください。
DVD-ROMが認識されない。	• 記録した DVD-ROMが UDF Bridge (UDF ブリッジ) フォーマットに準拠していることを確認してください。詳しくは、「ディスクとファイルの互換性一覧」(49ページ) で互換性を確認してください。
ファイルがディスクナビ ゲーター画面に表示されな い。または正しく表示され ない。	 正しい拡張子でファイル名を付けなければなりません。MP3 は「.mp3」、WMA は「.wma」、MPEG-4AAC は「.m4a」、JPEG は「.jpg」など。大文字、小文字は問いません。詳しくは「ディスクとファイルの互換性一覧」(49 ページ)をご覧ください。 ファイル名に日本語が含まれていないか確認してください。日本語の表示には対応していません。
ファイルが再生できない。	• DRM コピープロテクト(著作権保護)のかかった WMA や MPEG-4 AAC のファイルは再生することができません。これは 故障ではありません。パソコンなどで CD などの音楽データを取り込む場合、設定によっては著作権保護がかかることがあります。

TUNER 関係

症状

改善策

放送が聞こえない、または聞き苦しい。

- アンテナを正しく接続して、向きや位置を調整してください。 (詳しくは「システムセットアップガイド」をご覧ください)壁 などに取り付ける場合は、AM 放送の受信状態が最も良い方向を 見つけ、取り付け位置を決めてください。できるだけ窓の近くに 置くなど、場所や向きを変えて受信しやすい状態を探してください(「アンテナを接続する」(40ページ)をご覧ください)。
- 付属の FM 簡易アンテナは、たらしておいたり、丸めたままにしないでピンと張ってください。受信状態の良い方向が決まったら、画びょうやテープで貼り付けます。よりよい受信のためには、屋外アンテナの使用をお勧めします(「アンテナを接続する」(40 ページ)をご覧ください)。
- アンテナは、本機から離して金属物と接触しない場所に置いてください。また、パソコン、テレビなどからもできるだけ離してください。ノイズの原因となります。

オートチューニングが機能 しない。 電波の弱い地域です。オートチューニングは電波のよい放送局の みを検出します。受信感度を上げるには、屋外アンテナを接続し てください。

FM 放送がステレオなのに ステレオにならない。 表示部のモノインジケーター(O)が点灯していないか確認してください。「FM MODE」の設定が MONO になっていることがあります。AUTO にしてください。詳しくは、「FM 放送の雑音を減らす」(16ページ)をご覧ください。

外部機器関係

元状

F27 13

デジタルチューナーからの 音が、マルチチャンネル再 生にならない。

- デジタル接続されているか確認してください。市販の光ケーブルで正しく接続してください(詳しくは「他のオーディオ機器をデジタル接続する」(41ページ)をご覧ください)。
- デジタルチューナー(またはデジタルチューナー内蔵テレビ)の 音声出力設定で、MPEG-2 AAC 信号を出力するように設定して ください。
- 放送がマルチチャンネル放送(5.1 ch)になっているか確認してください。ステレオ放送やモノラル放送のときは、リスニングモードを「SICT」のモードに切り換えて、マルチチャンネル再生にしてください(詳しくは「サラウンド再生」(18 ページ)をご覧ください)。

接続した外部機器からの音が出ない。

- 正しく接続されているか、もう一度確認してください。
- LINE ボタンを押して、入力を切り換えてください。
- 本機が対応していないフォーマットの信号を入力していないか確認してください。対応しているフォーマットは MPEG-2 AAC、ドルビーデジタル、DTS、リニア PCM です。

デュアルモノ (二カ国語)

音声を再生しているのに音

声が切り換わらない。

症状

	アナログ接続の時は音声を切り換えることはできません。再生側の機器とデジタル接続してください。	
USB関係		
症状	改善策	
USBマスストレージ機器を 認識しない。	一度電源を切ってから、再度電源を入れてみてください。USBメモリーを USB 端子に正しく挿入してください。	
	• USBメモリーのフォーマットは FAT16、FAT32 に対応しているかご確認ください。	
	• USBハブには対応しておりません。	
ファイルがナビゲーター画面に表示されない。または正しく表示されない。	 正しい拡張子でファイル名を付けなければなりません。MP3は「.mp3」、WMAは「.wma」、MPEG-4AACは「.m4a」、JPEGは「.jpg」など。大文字、小文字は問いません。詳しくは「ディスクとファイルの互換性一覧」(49ページ)をご覧ください。 USBメモリーのデータにセキュリティ(暗号化やパスワードでの保護)が施されていないか確認してください。 USBメモリーのファイル名に日本語が含まれていないか確認してください。日本語の表示には対応していません。 	
ファイルが再生できない。	• DRM コピープロテクト(著作権保護)のかかった WMA や MPEG-4 AAC のファイルは再生することができません。これは 故障ではありません。パソコンなどで CD などの音楽データを取	

• 再生側の機器のデジタル出力設定が、リニア PCM に設定されて

MPEG-2 AAC などで出力してください。

いると、デュアルモノ音声にはなりません。ドルビーデジタルや

り込む場合、設定によっては著作権保護がかかることがあります。

• HDMI カラーを変更前に戻してください。詳しくは「HDMI カ

改善策

HDMI 関係

ときに、色が正しく映らな

い。

症状	改善策
接続した HDMI から音声が	HDMI 音声出力設定が「AUDIO ON」になっているか確認して
出ない。	ください。詳しくは「HDMI音声出力設定」(43 ページ) をご覧 ください。
接続した HDMI から映像が	• 本機は HDMI 機器との接続を目的として設計されています。 DVI
映らない。	機器との接続では正常に映像が出ない可能性があります。
	• 接続した HDMI の入力切り換えを本機に合わせてください。
	• お手持ちの受像機が対応していない画素に切り換えていないか確
	認し、HDMI画素数を合わせてください。どうしても画像が出力
	されない場合は、「HDMI 出力設定の初期化」(44 ページ) を行っ
	てください。画素数の設定が 「720 × 480P」 に戻ります。
HDMI カラーを切り換えた	モニターの入力設定を切り換えてください。

ラー」(36ページ)をご覧ください。

59

エラーメッセージ

表示	意味
2CH ONLY	マルチチャンネル音声を再生中に 2 ch 音声のみ対応の機能を使用すると表示されます。
96K	88.2 kHz/96 kHz リニア PCM 信号を入力しているときに使用できない機能を使用すると表示されます。
SND.DEMO	デモモードです。詳しくは「故障かな?と思ったら」(54ページ)の「すべてに共通」をご覧ください。
NOISY	サラウンドの自動設定 (MCACC) で部屋の騒音が大きいときに表示されます。
ERR MIC	サラウンドの自動設定 (MCACC) で MCACC セットアップ用マイクが接続されていないか正しく接続されていないときに表示されます。
ERR SP	サラウンドの自動設定 (MCACC) でスピーカーが接続されていないか正しく接続されていないときに表示されます。
MUTING	消音中(消音ボタン)に使用できない機能を使用すると表示されます。
STEREO	ラジオを聞いているときに使用できない機能を使用すると表示されます。
TRAYLOCK	ディスクテーブルがロックされています。詳しくは「故障かな?と 思ったら」(54 ページ) の「すべてに共通」をご覧ください。
KEYLOCK	ボタン操作がロックされています。詳しくは「キーロック機能」(47ページ)をご覧ください。
PHONESIN	ヘッドホンを挿入しているときに使用できない機能を使用すると表示されます。
USB ERR	「USB メモリーを再生する」(30 ページ) の「重要」をご覧ください。
EEP ERR	故障の可能性があります。お買い上げの販売店またはお近くのサービスステーションにお問い合わせください。
EXIT	メニュー画面表示中に禁止されている信号が入力されたときに表示され、通常表示に戻ります。
HDMI ERR	「故障かな?と思ったら」(59 ページ) の「HDMI 関係」または「HDMI 出力設定の初期化」(44 ページ) をご覧ください。
W.STEREO	ワイヤレスモードが「STEREO」に設定されています。詳しくは 「故障かな?と思ったら」(54ページ)の「すべてに共通」をご覧く ださい。

言語コード表を使って言語を選ぶ

「言語」(37ページ)の設定では「言語コード表」(61ページ)にある 136 言語の中からも選ぶことができます。

1 「その他の言語」を選びます

2 ↑/↓/←/→ または数字ボタンを使って「言語表」または「コード」を選んで、決定ボタンを押します

言語によってはコード番号しか表示されないも のもあります。

言語コード表

言語名(言語コード), 入力コード

Japanese (ja), 1001 English (en). 0514 French (fr), 0618 German (de), 0405 Italian (it), 0920 Spanish (es), 0519 Dutch (nl), 1412 Russian (ru), 1821 Chinese (zh), 2608 Korean (ko), 1115 Greek (el), 0512 Afar (aa), 0101 Abkhazian (ab), 0102 Afrikaans (af), 0106 Amharic (am), 0113 Arabic (ar), 0118 Assamese (as), 0119 Aymara (ay), 0125 Azerbaijani (az), 0126 Bashkir (ba), 0201 Byelorussian (be), 0205 Bulgarian (bg), 0207 Bihari (bh), 0208 Bislama (bi), 0209 Bengali (bn), 0214 Tibetan (bo), 0215 Breton (br). 0218 Catalan (ca), 0301 Corsican (co), 0315 Czech (cs), 0319 Welsh (cy), 0325 Danish (da), 0401 Bhutani (dz), 0426 Esperanto (eo), 0515

Estonian (et), 0520 Basque (eu). 0521 Persian (fa), 0601 Finnish (fi), 0609 Fiji (fj), 0610 Faroese (fo), 0615 Frisian (fy), **0625** Irish (ga), 0701 Scots-Gaelic (gd), 0704 Galician (gl), 0712 Guarani (gn), 0714 Gujarati (gu), 0721 Hausa (ha). 0801 Hindi (hi), 0809 Croatian (hr), 0818 Hungarian (hu), 0821 Armenian (hy), 0825 Interlingua (ia), 0901 Interlingue (ie), 0905 Inupiak (ik), 0911 Indonesian (in), 0914 Icelandic (is), 0919 Hebrew (iw), 0923 Yiddish (ji), 1009 Javanese (jw), 1023 Georgian (ka), 1101 Kazakh (kk), 1111 Greenlandic (kl), 1112 Cambodian (km), 1113 Kannada (kn), 1114 Kashmiri (ks), 1119 Kurdish (ku), 1121 Kirghiz (ky), 1125 Latin (la), 1201

Lingala (In), 1214 Laothian (lo), 1215 Lithuanian (It), 1220 Latvian (lv), 1222 Malagasy (mg), 1307 Maori (mi), 1309 Macedonian (mk), 1311 Malayalam (ml), 1312 Mongolian (mn), 1314 Moldavian (mo), 1315 Marathi (mr), 1318 Malay (ms), 1319 Maltese (mt). 1320 Burmese (my), 1325 Nauru (na), 1401 Nepali (ne), 1405 Norwegian (no), 1415 Occitan (oc), 1503 Oromo (om), 1513 Oriva (or), 1518 Panjabi (pa), 1601 Polish (pl), 1612 Pashto, Pushto (ps), 1619 Portuguese (pt), 1620 Quechua (qu), 1721 Rhaeto-Romance (rm), 1813 Kirundi (rn), 1814 Romanian (ro), 1815 Kinyarwanda (rw), 1823 Sanskrit (sa), 1901 Sindhi (sd). 1904 Sangho (sg), 1907 Serbo-Croatian (sh), 1908

Sinhalese (si), 1909

Slovak (sk), 1911 Slovenian (sl). 1912 Samoan (sm), 1913 Shona (sn), 1914 Somali (so), 1915 Albanian (sq), 1917 Serbian (sr), 1918 Siswati (ss). 1919 Sesotho (st), 1920 Sundanese (su), 1921 Swedish (sv), 1922 Swahili (sw). 1923 Tamil (ta), 2001 Telugu (te), 2005 Tajik (tg), 2007 Thai (th), 2008 Tigrinya (ti), 2009 Turkmen (tk), 2011 Tagalog (tl), 2012 Setswana (tn), 2014 Tonga (to), 2015 Turkish (tr), 2018 Tsonga (ts), 2019 Tatar (tt), 2020 Twi (tw), 2023 Ukrainian (uk), 2111 Urdu (ur), 2118 Uzbek (uz), 2126 Vietnamese (vi), 2209 Volapük (vo), 2215 Wolof (wo), 2315 Xhosa (xh), 2408 Yoruba (yo), 2515 Zulu (zu), 2621

国/地区コード表

国名 / 地区名, 入力コード, 国 / 地区コード

アメリカ, 2119, us アルゼンチン, 0118, ar イギリス, 0702, gb イタリア, 0920, it インド、0914, in インドネシア, 0904, id オーストラリア, 0121, au オーストリア, 0120, at オランダ, 1412, nl カナダ, 0301, ca 韓国, 1118, kr シンガポール, 1907, sg スイス、0308, ch スウェーデン、1905, se スペイン、0519, es タイ、2008, th 台湾、2023, tw 中国、0314, cn チリ、0312, cl デンマーク、0411, dk ドイツ、0405, de 日本、1016, jp ニュージーランド、1426, nz ノルウェー、1415, no パキスタン、1611, pk フィリピン、1608, ph フィンランド、0609, fi ブラジル、0218, br フランス、0618, fr ベルギー、0205, be ポルトガル、1620, pt 香港、0811, hk マレーシア、1325, my メキシコ、1324, mx ロシア、1821, ru 2

3

1

5

5

7


5

10

DVD のディスクジャケットについて

DVDビデオのディスクレーベルやディスクジャケットにはいろいろなマークが表記されています。 これらのマークの意味を知っておくと、そのディスクがどのように記録されているかを読みとるこ とができます。また、そのマークによって、本機で再生中に利用できる機能も異なります。ここで は、DVDビデオのディスクジャケットに表記されているおもなマークをご紹介します。

DVD ビデオ(DVD-VIDEO)のディスクジャケットの例



- ① ディスクに記録されている音声の数と種類・音声トラック方式を示しています 1 (29、37ペー ジ)。上記の場合、英語音声はドルビーサラウンド(ドルビープロロジックサラウンド)で、日本語 音声は 5.1 ch のドルビーデジタルサラウンドで再生されます。
- ② 再生可能なテレビ画面サイズや見えかたを示しています。このディスクの場合、16:9の画面サ イズの映像の左右が圧縮されて記録されおり、テレビの種類に合わせて本機の設定を合わせておく と、シネマスコープサイズの映像を楽しむことができます (35ページ)。
- ③ ディスクに記録されている字幕の数と言語などの種類を示しています (28、37ページ)。DVD ビ デオでは最大32種類の字幕を記録することができます。
- ④ ディスクの地域番号 (リージョンナンバー) です。 DVD プレーヤーと DVD ビデオディスクには、 発売地域ごとに地域番号(リージョンナンバー)が設定されています。再生するディスクに記載さ れた地域番号がプレーヤーに設定された番号を含まない場合、そのディスクを再生することはでき ません。本機(日本向け)の再生可能地域番号は2番で、ディスクに記載された地域番号が2番を 含むか「ALL」となっている場合に再生が可能です。

その他のマーク 📛

舞台中継やスポーツ中継などでは、複数台のカメラで撮影している場合がほとんどです。 DVD ビ デオでは、最大9つのカメラアングルで撮影された映像を同時に収録することができます。この マークが付いた DVD ビデオでは、同一場面を複数のアングルから見て楽しむことができます (29 ページ)。

DOLBY

ドルビー² デジタルとは.

DVD の標準音声タイプのことです。 モノラルやステレオで記録されているソフトもあれば、現在 最も主流となっている 5.1 ch サラウンドで記録されているソフトもあります。ドルビーデジタル (5.1 ch サラウンド) で記録されているソフトとは、5 つのチャンネルの個別にそれぞれのシーン に合った音声が記録されていて、サブウーファーから出力される低音も記録されているソフトのこ とを言います。

✓ メモ

Ja

2 ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。Dolby、ドルビー、Pro Logic、ダブルロ記号及び AACロゴはドルビーラボラトリーズの商標です。

@dts Digital Surround

DTS¹とは... Digital Sun


DTS とは DTS 社の 5.1 ch デジタル・サラウンド録音再生方式のことです。これは最新のサラウンド方式で、DVD ビデオのオプション音声タイプとして認められています。本機を DTS 対応の AV アンプなどとデジタル接続すると、DTS デジタル・サラウンドで記録された DVD ソフトも、ドルビーデジタル (5.1 ch サラウンド) で記録されているソフトと同様に 5.1 ch で音声を楽しむことができます。

リニア PCM

音声の圧縮を行わない方式です。ミュージカルや音楽コンサートなどを収録した DVD ビデオの場合によく使われます。48 kHz/16 bit、96 kHz などの表示があることもあります。


ステレオ再生とは..

左右2つのスピーカーとサブウーファーから別々の音声を再生することです。DVDビデオのステレオ音声や通常の音楽用CD(ステレオ2chで録音されています)は、5本のスピーカーとサブウーファーが接続されていても、音はフロントスピーカーとサブウーファーからしか再生されません。




ドルビープロロジックサラウンド再生と は...

ソフトのパッケージにドルビーサラウンド (DOLBY SURROUND) と表記されているソフトを、5本のスピーカーとサブウーファーで再生することです。ただし、サラウンドスピーカーは左右同じ音(モノラル)で再生されます。(ドルビープロロジック II の場合は、ステレオで再生されます。)



ドルビーデジタル 5.1 ch または DTS サラウンド再生とは...

ドルビーデジタル (5.1 ch サラウンド) または DTS サラウンドで記録されているソフトを、5本のスピーカーとサブウーファーから、それぞれ別々の音で再生することです。5.1 ch 独立で音声が記録されているため、立体感のある音場で臨場感あふれる音声が楽しめます。



2

3

4

5

5

7

E

9

用語解説

アスペクト比

テレビ画面の横と縦の比率をいいます。従来サイズのテレビでは4:3ですが、ハイビジョンテレビやワイドテレビは16:9の比率となっています。臨場感あふれる映像が楽しめるようになっています。

インターレース (飛び越し走査)

映像の 1 画面を半分ずつ 2 回に分けて描きます。最初に奇数番目の走査線を描き、目の残像を利用して、次に偶数番目の走査線を描いて 1 画面 (フレーム)を表示します。従来のテレビの走査方式として採用されています。通常、解像度の数字の後ろに「i」を付けて(525 i など)表記します。

映像出力(コンポジット)

輝度信号 (Y) と色信号 (C) を混合して 1 本のコードで伝送できるようにした信号です。ただし、入力機器側で混合された輝度信号 (Y) と色信号 (C) を分離しなければなりません。この輝度信号 (Y) と色信号 (C) を分離するときの精度で画質の良さが決まります。

視聴制限

暴力シーンなどを含む DVD の中には、 視聴制限のレベル(大小)が設けられたものがあります。 ディスクのレベルよりも小さいレベルに本機の視聴制限レベルを設定すると、 暗証番号を入力しない限り再生ができなくなります。

ダイナミックレンジ

ダイナミックレンジとは、ディスクに記録されている音声レベルの最大値と最小値の差異のことです。ダイナミックレンジは、デシベル(dB)単位で測定されます。

ダイナミックレンジを圧縮する(オーディオ DRC)と、最小の信号レベルが上がり、最大の信号レベルが下がります。これにより、破裂音のような強い音声信号が低減される一方、人の声などの低いレベルの音声信号がはっきりと聞こえるようになります。

デコード

ドルビーデジタル、DTS、MPEG-2 AAC などの圧縮されたデジタル信号を解凍して再生することです。

ドルビープロロジックサラウンド再生

2 ch サラウンド信号や 2 ch ステレオ信号をドルビープロロジック回路を通し、マルチチャンネルサラウンドで再生することです。 2 ch サラウンド信号については圧縮された信号を忠実にデコード(再生)し、2 ch ステレオ信号については 2 チャンネル分の信号からセンター、サラウンドチャンネルの信号を作り出します。ただし、この再生方式ではサラウンドチャンネルはモノラルであるため、左右のサラウンドスピーカーからは同じ音声が出力されます。

ドルビープロロジック II サラウンド再生

ドルビープロロジックIIは、ドルビープロロジックをさらに改良し、ステレオ音声を5.1 chに拡張して再生するためのマトリックスデコード技術です。ステアリングロジック回路により、全可聴帯域のメイン5 chを作り出します。CDのような通常のステレオ音楽素材に対してもより優れた立体音場効果、包囲感、より明確な定位をもたらし、ドルビーサラウンドエンコードされた素材はディスクリート5.1 chに匹敵する移動感をも実現できるものです。

・ プロロジックとプロロジック II の違い

	プロロジック	プロロジック II
効果的な ソース	ドルビーサラウンド エンコード処理され たステレオ音声	
デコード	4.1 ch	5.1 ch
チャンネ	(サラウンド	(サラウンド
ル数	モノラル)	ステレオ)
周波数特	サラウンド7 kHz	全チャンネル
性	帯域制限	フルバンド

プレイバックコントロール (PBC)

ビデオ CD (バージョン 2.0) に記録されている、再生をコントロールするための信号です。 PBC 付きビデオ CD に記録されているメニュー画面を使って、簡単な対話形式のディスクや検索機能のあるディスクの再生が楽しめます。また、高 / 標準解像度の静止画も楽しむこ

プログレッシブ(順次走査)

とができます。

映像の 1 画面を 2 回に分けずに 1 画面ずつ描きます。特に静止画の文字やグラフィックス、横線などの多い画像で、チラツキを抑えた美しい画像がご覧になれます。通常、解像度の数字の後ろに「p」を付けて(525 p など)表記します。

マルチアングル

通常のテレビ番組などはテレビカメラからの映像を見ていますので、画像は撮影しているカメラの位置の視点でテレビ画面に表示されます。テレビスタジオなどでは数台のカメラで同時に撮影した映像の1つを番組ディレクターが選んで電波にのせて各家庭のテレビに送っていますので、視聴者側で視点(カメラ)を選ぶことはできません。DVDビデオには同時に複数のカメラで撮影したすべての映像が記録されているものがあり、プレーヤー側で自由に選ぶことができます。DVDビデオではアングルを最大9つまで記録することができます。

マルチ音声言語

DVD ビデオの中には、1 枚のディスクの中に 複数の音声を持っているものがあります。DVD ビデオでは音声を最大 8 言語 (8 ストリーム) まで記録することができ、その中からお好きな 言語を選んで楽しめる機能です。

マルチ字幕言語(サブタイトル)

映画などでおなじみの字幕の言語です。DVD ビデオでは字幕の言語を最大 32 カ国語まで記録することができ、その中からお好きな言語を 選んで楽しめる機能です。

マルチセッション

CD-R や CD-RW にデータを記録するとき、その記録の始めから記録の終わりまでをひとまとめにした単位をセッションといいます。マルチセッションとは、1 枚の CD-R/RW ディスクに2つ以上のセッションデータを記録する方法のことです。

マルチボーダー

DVD-Rや DVD-RW にデータを記録するとき、その記録の始めから記録の終わりまでをひとまとめにした単位をボーダーといいます。マルチボーダーとは、1枚の DVD-R/RW ディスクに2つ以上のボーダーデータを記録する方法のことです。

マルチチャンネルサラウンド再生

3 本以上のスピーカーでサラウンド再生することです。音声信号が3 チャンネル以上の録音方式で記録されているソフトについてはソフトに忠実に再生します。なかでも5.1 ch サラウンド信号の再生については、左右のサラウンドス

ピーカーからもそれぞれ異なる音声が出力されるので、ドルビープロロジックサラウンド再生に比べ、より立体感のある音場で迫力のある臨場感がお楽しみいただけます。

リージョン No. 🕲 🚇

DVD プレーヤーと DVD ビデオディスクは発売地域ごとに地域番号(リージョン No.)が設けられており、再生するディスクに記載されている番号にプレーヤーの地域番号が含まれていない場合は再生できません。本機のリージョン No. は「2」です(本体後面部に表記されています)。

D 端子

デジタル放送に対応したテレビなどの機器に装備されている映像信号(Y、CB/PB、CR/PR)と映像信号のフォーマットを識別する制御信号を1つのコネクタで接続する端子です。

DVD ビデオフォーマット記録

、または
 マークの付いている市販の
 DVD ビデオディスクと同じ方式(フォーマット)で DVD-R/RW/R DL(2層ディスク)
 ディスクに一筆書きのように記録することをいいます。

パイオニアの DVD レコーダーではこれをビデオモード記録といいます。ビデオモードには、高画質に録画するモードと、長時間録画するモードがあります。

Exif

Exchangeable Image File Format の略でエグジフと読みます。富士フイルム株式会社が開発したデジタルスチールカメラ用のファイルフォーマットです (JEIDA 規格)。撮影日などの撮影や画像に関する情報とサムネイル画像が収録できるように拡張されているファイルフォーマットです。

GUI

Graphical User Interface の略です。画面にメニューを表示し、それを操作することでより使いやすい環境を提供します。

JPEG

JPEG とは、ITU-TS(国際電気通信連合:旧CCITT)とISO(国際標準化機構)で定められた、写真やイラストなどの画像ファイルを保存する形式(画像フォーマット)のひとつです。

2

8

9

JPEG 形式の画像ファイルには「.jpg」という 拡張子が付きます。デジタルカメラで撮った写 真などもほとんど JPEG 形式で保存されていま す。

MP3

MP3とは、MPEG1オーディオレイヤー3というファイル形式で圧縮した音楽データです。「.mp3」という拡張子の付いたファイルをMP3ファイルと呼びます。拡張子とは、OSやアプリケーションソフトで管理されているファイルの種類を表す文字符号です。ピリオドと3文字のアルファベットで構成されています。

MPEG

Moving Picture Experts Group の略でエムペグと読みます。これは動画音声圧縮方法の国際標準です。

DVD ビデオの映像やビデオ CD の映像 / 音声は、この方式で記録されています。 DVD ビデオの中には、この方式でデジタル音声を圧縮して記録しているものもあります。

PCM

Pulse Code Modulation の略で、圧縮していない 2 チャンネルステレオデジタル音声です。 CD のデジタル音声はほとんどこの方式です。 DVD の音声記録方式のひとつでもありますが、 CD のサンプリング周波数が 44.1 kHz であるのに対し、DVD のサンプリング周波数は 48 kHz や 96 kHz と高いので、DVD の方がより高音質の音声を楽しめます。

VR モード(ビデオレコーディングフォーマット)記録

映像、および音声信号を DVD レコーダーで DVD-R/RW ディスクの不特定な位置に即時書き込み*することをいいます。(*即時書き込み =パソコンでは、入力されたデータをすぐに ハードディスク(リムーバブルメディア)に書き込まず、一度メモリーに記憶します。その後、CPU(OS)が順番を整理してハードディスクに書き込みます。これに対して、データが入力された順にハードディスクに書き込んでいくことを即時書き込みといいます。)

パイオニアの DVD レコーダーではこれを VR モード記録といいます。 VR モードには、標準的な画質で録画するモードと、画質および録画時間を自由に設定して録画するモードがあります。

3/2.1CH

3/2.1 はディスクに記録されているチャンネル数を表しています。

例) 5.1CH の場合

- フロントチャンネル [L(1CH)/R(1CH)]
- センターチャンネル [(1CH)]
- サラウンドチャンネル [L(1CH)/R(1CH)]
- LFE^{*1} チャンネル [1CH × 0.1*2 = 0.1CH]
- *1: 重低音強調効果の意
- *²: 音声全体に対して低音が占める割合 GUI 画面には下記のように表示されます。



仕様

DVD/CDレシーバー部 (XV-DV363)	貝里 許容動作温度5 %~ 85 許容動作湿度5 %~ 85
■ アンプ部 実用最大出力 (JEITA) フロント、センター、サラウンド	スピーカーシステム部(
(1 kHz、10 %、4 Ω)60 W / CH サブウーファー(100 Hz、10 %、4 Ω) 	■ フロント / サラウン 型式密
■ DVD部 (音声) 周波数特性 48 kHz サンプリング4 Hz ~ 22 kHz 96 kHz サンプリング4 Hz ~ 44 kHz ワウ・フラッター	使用スピーカーフルレンシ 公称インピーダンス
■ DVD部 (映像) 映像出力 出力レベル1 Vp-p (75 Ω 負荷時、同期負) 出力端子1 Vp-p (75 Ω) 映像 Y 出力レベル1 Vp-p (75 Ω) 映像 C 出力レベル286 mVp-p (75 Ω) 出力端子286 mVp-p (75 Ω) 出力端子286 mVp-p (75 Ω) 出力以上、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、	■ センタースピーカー型式
■ チューナー部 FM チューナー部 受信周波数	使用スピーカーウーファー 公称インピーダンス 再生周波数帯域 最大入力 外形寸法 221 mm X 40 (幅) 質量
■ 電源部 電源電圧AC100 V、50 Hz/60 Hz 消費電力45 W スタンバイ消費電力	■ DVD/CD レシーバ- リモコン AM ループアンテナ FM 簡易フェンテナ

■ その他

外形寸法..........420 mm X 60 mm X 332 mm (幅) X (高さ) X (奥行) FF =3.1 kg+5 ℃~+35 ℃ 5 %(結露のないこと)

(S-DV363)

ドスピーカー

閉式ブックシェルフ型 防磁設計 (JEITA) ゾ7.7 cm (コーン型)4 Ω 80 Hz \sim 20 000 Hz60 W (JEITA) 00 mm X 100 mm)X(高さ)X(奥行)0.54 kg

閉式ブックシェルフ型 防磁設計 (JEITA) ゾ7.7 cm(コーン型)4 Ω $^{\prime}$ 5 Hz \sim 20 000 Hz60 W (JEITA) 90 mm X 100 mm) X (高さ) X (奥行)0.70 kg

....バスレフ式フロア型 - 16 cm (コーン型)4 Ω .. 30 Hz ~ 2500 Hz60 W (JEITA) 1.5 mm X 390 mm) X (高さ) X (奥行) 5.5 kg

一部

リモコン1
AM ループアンテナ1
FM 簡易アンテナ1
ビデオコード (1.5 m)1
単 3 形乾電池※ (AA/R6) ※動作確認用 2
MCACC セットアップ用マイク1

電源コード	1
保証書	1
取扱説明書	
本編(本書)	
シフテムセットアップガイド	

■ スピーカー部

■ 人に一刀一部	
スピーカーコード	
(4 m / フロントスピーカー用)	2
(4 m / センタースピーカー用)	1
(10 m / サラウンドスピーカー用)	2
(4 m / サブウーファー用)	1
ブラケット	2
ネジ (ブラケット用)	∠
滑り止めパッド (小)	16
滑り止めパッド (大)	∠

仕様および外観は改良のため予告なく変更 することがあります。

本機は一般家庭用機器として作られたものです。一般家庭用以外(たとえば飲食店等での営業用の長時間使用、車輌、船舶への搭載使用)で使用し、故障した場合は、保証期間内でも有償修理を承ります。

DRM (Digital Rights Management) コピープロテクトは著作権保護のための技術で、無許可の複製を防止するため録音時に使用した PC などの機器以外での再生を制限するなどの機能です。詳しくは、録音に使用した機器・アプリケーションの取扱説明書やヘルプなどをご覧ください。

音のエチケット

楽しい音楽も時と場所によっては気になるものです。隣近所への思いやりを十分にいたしましょう。ステレオの音量は、あなたの心がけ次第で大きくも小さくもなります。特に静かな夜間には小さな音でも通りやすいものです。夜間の音楽鑑賞には気を配りましょう。近所へ音が漏れないように窓を閉めたり、ヘッドホンで聞くのも1つの方法です。お互いに心を配り、快い生活環境を守りましょう。

結露について

冬期などに本機を寒いところから暖かい室内に持ち込んだり、本機を設置した部屋の温度を暖房などで急に上げたりすると、内部(動作部やレンズ)に水滴が付きます(結露)。結露したままでは本機は正常に動作せず、再生ができません。結露の状態にもよりますが、本機の電源を入れて1~2時間放置し、本機の温度を室温に保てば水滴が消え、再生できるようになります。夏でもエアコンなどの風が、本機に直接あたると結露が起こることがあります。その場合は本機の設置場所を変えてください。

製品のお手入れについて

- 本体は通常、柔らかい布でから拭きしてください。汚れがひどい場合は水で5~6倍に薄めた中性洗剤に柔らかい布を浸してよく絞り、汚れを拭き取ったあと乾いた布で拭いてください。
- アルコール、シンナー、ベンジン、殺虫剤 などが付着すると印刷、塗装などがはげる ことがありますのでご注意ください。また、 ゴムやビニール製品を長時間触れさせることも、キャビネットを傷めますので避けて ください。
- 化学ぞうきんなどをお使いの場合は、化学 ぞうきんなどに添付の注意事項をよくお読 みください。

お手入れの際は、電源プラグをコンセントから 抜いてください。

保証とアフターサービス

保証書(別添)

保証書は、必ず「販売店名・購入日」などの記 入を確かめて販売店から受け取っていただき、 内容をよくお読みのうえ、大切に保管してくだ さい。

保証期間はご購入日から 1 年間です。

補修用性能部品の保有期間

当社は、この製品の補修用性能部品を製造打ち 切り後8年間保有しています。性能部品とはそ の製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理に関するご質問、ご相談

お買い求めの販売店へご相談・ご依頼ください。

修理を依頼されるとき

修理を依頼される前に取扱説明書の「故障かな? と思ったらしの項目をご確認ください。それでも 異常のあるときは、必ず電源プラグを抜いてから、 販売店へご依頼ください。ご転居されたり、ご贈 答品などで、お買い求めの販売店に修理のご依頼 ができない場合は、裏表紙の「ご相談窓口のご案 内 |・「修理窓口のご案内 | をご覧になり、修理受 付センターにご相談ください。

■ 連絡していただきたい内容

- ご住所
- お名前
- お電話番号
- 製品名: DVD 5.1 ch サラウンドシステム
- 型番: HTZ-363DV
- お買い上げ日
- 故障または異常の内容(できるだけ詳しく)
- 訪問ご希望日
- ご自宅までの道順と目標(建物や公園など)

■ 保証期間中は:

修理に際しては、保証書をご提示ください。保 証書に記載されている弊社の保証規定に基づき 修理いたします。

■ 保証期間が過ぎているときは:

修理すれば使用できる製品については、ご希望 により有料で修理いたします。

本機では、画面表示に NEC のフォント 「Font Avenue」を使用しています。Font Avenue は NEC の登録商標です。

愛情点検



長年ご使用のオーディオ製品の点検をおすす めいたします。こんな症状はありませんか?

- ・雷源コードや雷源プラグが異常に熱くなる。 ・電源コードにさけめやひび割れがある。
- ・電気が入ったり切れたりする。
- ・本体から異常な音、熱、臭いがする。



故障や事故防止のためすぐに使用 を中止し、電源プラグをコンセン トから抜き、「保証とアフターサ ービス」(上記)をお読みのうえ、 修理受付センター(裏表紙)に点 検をご依頼ください。

10



サービスステーションリスト

サービス拠点への電話は、<u>修理受付センター</u>でお受けします。(沖縄県の方は沖縄サービスステーション)また、認定店は不在の場合もございますので、持ち込みをご希望のお客様は修理受付センターにご確認ください。

```
受付 月~金 9:30~18:00 (土·日·祝·弊社休業日は除く)

☆拠点は、土曜も受付 9:30~12:00、13:00~18:00 (弊社休業日は除く)
●北海道地区
☆札幌サービスセンター
                    FAX 011-611-5694
                                     〒064-0822 札幌市中央区北2条西20-1-3 クワザワビル
                                               旭川市旭町1条1丁目438-89
旭川サービス認定店
                    FAX
                         0166-55-7207
                                     T070-0831
 帯広サービス認定店
                    FAX
                         0155-23-7757
                                     〒080-0015 帯広市西5条南28丁目1-1
函館サービス認定店
                    FAX
                         0138-40-6473 〒041-0811 函館市富岡町2-18-7
                                      受付 月~金 9:30~18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く)

☆拠点は、土曜も受付 9:30~12:00、13:00~18:00 (弊社休業日は除く)
●東北地区
☆仙台サービスセンター
                    FAX 022-375-4996
                                     〒981-3121 仙台市泉区上谷刈6-10-26
山形サービス認定店
                    FAX
                         023-615-1627
                                     T990-0023
                                               山形市松波1-8-17
郡山サービス認定店
                    FAX
                         024-991-7466
                                     T963-8861
                                               郡山市鶴見坦1-9-25 クレールアヴェニュー伊藤第2ビル1FD号
 盛岡サービス認定店
                    FAX 019-659-1895
                                     T020-0051
                                               盛岡市下太田下川原153-1
 青森サービス認定店
                    FAX
                         017-735-2438
                                     T030-0821
                                               青森市勝田2-16-10
 八戸サービス認定店
                    FAX
                         0178-44-3351
                                     T031-0802
                                               八戸市小中野4-3-34
                                     〒010-0802 秋田市外旭川字梶の目346-1
秋田サービス認定店
                    FAX 018-869-7401
                                     受付 月~土 9:30~18:00 (日・祝・弊社休業日は除く)
●東京都内
 世田谷サービスステーション
                     FAX 03-3419-4234 〒155-0032 世田谷区代沢4-25-9
 北東京サービスステーション
                         03-3944-7800 〒170-0002 豊島区巣鴨1-9-4 第三久保ビル1F
                     FAX
                         042-524-5947 〒190-0003 立川市栄町4-18-1 エクセル立川1F
 多摩サービスステーション
                     FAX
●関東・甲信越地区
                                      受付 月~金 9:30~18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く
                                      ☆拠点は、土曜も受付 9:30~12:00、13:00~18:00 (弊社休業日は除く)
                    FAX 025-241-1879 〒950-0913 新潟市鐙1-5-23
 新潟サービス認定店
 佐渡サービス指定店 横山電機商会
                    FAX 0259-63-3400 〒952-1209 佐渡市金井町千種1158-1
                    FAX 043-207-2555 〒263-0014 千葉市稲毛区作草部町1369-1 椎の実ハイツ1F
☆千葉サービスセンター
 松戸サービス認定店
                     FAX
                         047-340-5052
                                     T270-0021
                                               松戸市小金原4-9-23
 水戸サービス認定店
                    FAX
                         029-248-1306
                                     〒310-0844 水戸市住吉町307-4
 つくばサービス認定店
                    FAX 0298-58-1369
                                     T305-0045
                                               つくば市梅園2-2-6
☆埼玉サービスセンター
                    FAX 048-651-8030 〒331-0812 さいたま市北区宮原町1-310-1
川越サービス認定店
                    FAX 049-233-6581
                                     〒350-0804 川越市下広谷1128-11
 宇都宮サービス認定店
                    FAX
                         028-657-5882
                                     T321-0912
                                               宇都宮市石井町3373-1
                                     〒372-0801 伊勢崎市宮子町1191-17 パサージュ808伊勢崎101号
 群馬サービス認定店
                    FAX 0270-22-1859
☆神奈川サービスセンター
                    FAX 045-943-3788 〒224-0037 横浜市都筑区茅ヶ崎南2-18-1 ベルデユール茅ヶ崎
 横浜北サービス認定店
                    FAX 045-943-3155 〒224-0036 横浜市都筑区勝田南1-19-17
                    FAX 046-231-1209 〒243-0422 海老名市中新田4-10-53 中山ビル1F
 神奈川西サービス認定店
                         04994-6-1246
 三宅島サービス指定店 勝見電機
                    FAX
                                     T100-1211
                                               三宅村大字坪田
 松本サービス認定店
                    FΔX
                         0263-48-0575
                                     T390-0852
                                               松本市大字島立180-5 パイオニア松本拠点1F
 長野サービス認定店
                    FAX
                         026-229-5250
                                     〒380-0935 長野市中御所1-24
 甲府サービス認定店
                    FAX 055-228-8003 〒400-0035 甲府市飯田4-9-14
●中部地区
                                     受付 月~金 9:30~18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く)

☆拠点は、土曜も受付 9:30~12:00、13:00~18:00 (弊社休業日は除く)
☆名古屋サービスセンター
                    FAX 052-532-1148
                                     〒451-0063 名古屋市西区押切2-8-18
岡崎サービス認定店
                     FAX 0564-33-7080
                                     〒444-0931 岡崎市大和町字荒田36-1 大和ビレッジB-1
 津サービス認定店
                    FAX 059-213-6712
                                     〒514-0821 津市垂水522-5
 岐阜サービス認定店
                    FAX
                         058-274-5256
                                     〒500-8356 岐阜市六条江東1-1-3
 静岡サービス認定店
                         054-237-5691
                    FAX
                                     〒422-8034 静岡市駿河区高松1-6-5
 沼津サービス認定店
                     FAX 055-967-8455
                                     〒410-0876 沼津市北今沢12-7
 浜松サービス認定店
                    FAX 053-422-1401
                                     〒435-0042 浜松市篠ヶ瀬町415 ビラモデルナ5号
                                               金沢市古府3-60-1 K2ビル1F
 金沢サービス認定店
                    FAX 076-240-0550
                                     T920-0362
 富山サービス認定店
                    FAX
                         076-425-3027
                                     T939-8211
                                               富山市二口町1-7-1
 福井サービス認定店
                    FAX
                         0776-27-1768 〒910-0001
                                               福井市大願寺3-5-9
```

●関西地区			受付 月~金 9:30~18:00 (土·日·祝·弊社休業日は除く)		
☆大阪サービスセンター 大阪北サービス認定店 大阪市サービス認定店 神戸サービス認定店 姫路サービス認定店 和歌サービス認定店 有歌が山サービス認定店 奈良サービス認定店 福知山サービス認定店	FAX FAX FAX FAX FAX FAX		〒564-0052 〒531-0076 〒593-8322	吹田市広芝町5-8 大阪市北区大淀中3-9-4 堺市西区津久野町1-8-15 ローズマンション1F	
●中国・四国地区				80~18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く)	
☆広島サービスセンター 岡山サービス認定店 松江サービス認定店 福山サービス認定店 傷取サービス認定店 徳山サービス認定店 徳島サービス認定店 高船サービス認定店 高知サービス認定店 高知サービス認定店 高知サービス認定店	FAX FAX FAX FAX FAX FAX FAX	082-248-9939 086-244-8748 0852-22-7779 0849-31-2791 0857-29-1290 0834-33-5759 087-861-484 088-669-6076 088-892-3321 089-951-6270		対 9:30~12:00、13:00~18:00 (弊社体業日は除く) 広島市中区小町2-30 第二有楽ビル1F 岡山市今8-15-21 松江市西津田4-5-40 (有) テクピット内 福山市野上町3-12-9 鳥取市立川町5-240-1 周南市花畠町3-11 森広事務所1F 高松市今里町1-16-1 徳島市勝右町492-1 大松ジョリカ地下1階103号 高知市愛宕町3-12-13 晃栄ビル1F 松山市古三津5-10-35 商船ビル1F	
●九州地区				30~18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く)	
☆福岡サービスセンター 北九州サービス認定店 博多サービス認定店 長崎サービス認定店 熊本サービス認定店 熊ケリービス認定店 鹿児島サービスステーション 宮崎サービス認定店	FAX FAX FAX FAX FAX	092-412-7460 093-941-8354 092-461-1643 095-849-4606 096-331-3323 097-551-2049 099-224-7692 0985-27-3136	T812-0016		
●沖縄県			受付 月~金 9:30~18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く)		
沖縄サービスステーション		098-879-1910 098-879-1352	〒901-2122	浦添市勢理客4-18-1 トヨタマイカーセンター3F	

平成19年2月現在

記載内容は、予告なく変更させていただくことがありますので予めご了承ください。

<各窓口へのお問い合わせの時のご注意>

市外局番「0070」で始まる♥フリーフォン及び「0120」で始まる**∞**フリーダイヤルは、PHS、

携帯電話などからは、ご使用になれません。

また、【一般電話】は、携帯電話・PHSなどからご利用可能ですが、通話料がかかります。

ご相談窓口のご案内

パイオニア商品の修理・お取り扱い(取り付け・組み合わせなど)については、お買い求めの販売店様へお問い合わせください。

商品についてのご相談窓口

● 商品のご購入や取り扱い、故障かどうかのご相談窓口およびカタログのご請求について

カスタマーサポートセンター(全国共通フリーフォン)

受付時間 月曜~金曜9:30~18:00、土曜・日曜・祝日9:30~12:00、13:00~17:00(弊社休業日は除く)

●家庭用オーディオ/ビジュアル商品 ■髪0070-800-8181-22 ■一般電話 03-5496-2986

■ファックス 03-3490-5718

■インターネットホームページ http://pioneer.jp/support/ **商品についてよくあるお問い合わせ・メールマガジン登録のご案内・お客様登録など

修理窓口のご案内

修理をご依頼される場合は、取扱説明書の『故障かな?と思ったら』を一度ご覧になり、故障かどうか ご確認ください。それでも正常に動作しない場合は、①型名②ご購入日③故障症状を具体的に、ご連絡ください。

修理についてのご相談窓口

● お買い求めの販売店に修理の依頼が出来ない場合

修理受付センター

受付時間 月曜~金曜9:30~19:00、土曜・日曜・祝日9:30~12:00、13:00~18:00(弊社休業日は除く)

■ファックス

1020-5-81029

■インターネットホームページ http://pioneer.jp/support/repair.html

※インターネットによる修理受付対象商品は、家庭用オーディオ/ビジュアル商品に限ります

沖縄サービスステーション(沖縄県のみ)

受付時間 月曜~金曜9:30~18:00 (土曜・日曜・祝日・弊社休業日は除く)

■一般電話 098-879-1910

■ファックス 098-879-1352

部品のご購入についてのご相談窓口

● 部品(付属品、リモコン、取扱説明書など)のご購入について

部品受注センター

受付時間 月曜~金曜9:30~18:00、土曜・日曜・祝日9:30~12:00、13:00~18:00(弊社休業日は除く)

平成19年2月現在 記載内容は、予告なく変更させていただくことがありますので予めご了承ください。

VOL.022

JIS C 61000-3-2適合品 **p50-5-1**

D50-5-10-1_A_Ja

JIS C 61000-3-2適合品とは、日本工業規格「電磁両立性 -第3-2部: 限度値一高調波電流発生限度値(1相当たりの入 力電流が20A以下の機器)」に基づき、商用電力系統の高調 波環境目標レベルに適合して設計・製造した製品です。

© 2007パイオニア株式会社 禁無断転載